# SANUPS

# **P73J**

# 太陽光発電用パワーコンディショナ

9. 9kW/10kW

系統連系タイプ

取扱説明書

## はじめに

このたびは、太陽光発電用パワーコンディショナ(以下パワーコンディショナという)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、お客様とサービス技術員の安全を守るためのご注意を記載してあります。 また、パワーコンディショナを安全にお使いいただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。 お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 目次

| § 1. 安全上のご注意                   | 1   |
|--------------------------------|-----|
| § 1.1 保証について                   | . 2 |
| § 1.2 安全上の注意事項                 | . 2 |
| § 2. 用語説明                      | 3   |
| § 3. 正しくご使用いただくためのご注意          | 4   |
| § 4. 概要                        | 5   |
| § 4.1 連系運転動作                   | 5   |
| § 4.2 定格仕様                     | 5   |
| § 4.3 連系保護装置部仕様                | 7   |
| § 5. 外観および各部名称                 | 8   |
| § 5.1 外観                       | 8   |
| § 5.2 正面扉内部                    | 9   |
| § 5.3 端子部                      | 10  |
| § 5.4 操作・表示パネル                 | 13  |
| § 6. システム設定(受電前)               | 14  |
| § 6.1 周波数判別の設定                 | 15  |
| § 6.2 停電復帰の設定                  | 15  |
| § 6.3 外部通信機能の設定                | 16  |
| § 6.3.1 装置モードの設定               | 16  |
| § 6.3.2 装置番号の設定                | 17  |
| § 6.3.3 終端抵抗の設定                | 18  |
| § 6.3.4 装置番号と終端抵抗の設定例          | 20  |
| •                              | 22  |
| § 6.5 無効電力同期信号の設定              | 23  |
|                                | 24  |
|                                | 24  |
|                                | 25  |
| § 7. システム設定(受電後)               | 26  |
|                                | 26  |
| § 7.1.1 系統不足電圧(UV)検出           | 26  |
| § 7.1.2 系統過電圧(OV)検出            | 29  |
| § 7.1.3 系統周波数低下(UF)検出          | 29  |
| § 7.1.4 系統周波数上昇(OF)検出          | 30  |
| § 7.1.5 单独運転検出機能:受動的方式(位相異常検出) | 30  |
| § 7.1.6 復帰時間                   | 30  |
| § 7.2 電圧上昇抑制機能の設定と確認           | 31  |
| § 7.3 MPPT開始電圧の設定と確認           | 32  |
| § 7.4 出力力率の設定と確認               | 33  |
| § 7.5 外部制御復帰時間の設定と確認           | 34  |

| § 7.6 外部通信関連の設定               | 35 |
|-------------------------------|----|
| § 7.6.1 装置台数設定                | 35 |
| § 7.6.2 データ収集装置設定             | 36 |
| § 7.7 積算電力量のリセット              | 37 |
| § 8. 運転方法                     | 38 |
| § 8.1 連系運転手順                  | 38 |
| § 8.2 停止手順                    | 39 |
| § 9. LCDの表示画面                 | 40 |
| § 9.1 メニュー画面                  | 40 |
| § 9.2 計測值表示画面                 | 40 |
| § 9.3 異常情報表示画面                | 40 |
| § 9.4 設定画面                    | 42 |
| § 9.5 保存データクリア画面              | 42 |
| § 9.6 試験画面                    | 42 |
| § 9.7 履歴情報表示画面                | 42 |
| § 9.8 外部通信情報画面                | 43 |
| § 1 O. 計測情報の確認                | 44 |
| § 1 O.1 総合計測值                 | 44 |
| § 1 O.2 装置計測值                 | 45 |
| § 11. 連系保護機能の試験               | 46 |
| § 1 1 .1 試験準備                 | 46 |
| § 1 1.2 UV, OV, UF, OF機能の試験   | 48 |
| §11.2.1 検出値の試験                | 49 |
| § 1 1.2.2 検出時限の試験             | 50 |
| § 1 1.3 試験終了後の処理              | 51 |
| § 1 2. 絕緣抵抗測定                 | 52 |
| § 12.1 太陽電池アレイおよび接続箱機能の絶縁抵抗測定 | 52 |
| § 1 2.2 パワーコンディショナの絶縁抵抗測定     | 55 |
| § 1 3. 動作説明                   | 58 |
| § 1 3.1 概説                    | 58 |
| § 1 3.2 基本動作                  | 58 |
| § 13.3 直流入力と商用電力系統の異常時の動作     | 59 |
| § 1 3.3.1 直流入力異常              | 59 |
| § 13.3.2 商用電力系統接続異常           | 59 |
| § 13.4 故障・異常時の動作と復旧方法         | 59 |
| § 14. 保守点検                    | 60 |
| § 1 4.1 日常点検項目                | 60 |
| § 1 4.2 定期点検項目                | 61 |
| § 15. その他                     | 62 |
| § 1 5.1 LCDのお手入れ方法            | 62 |
| § 15.2 長期保管時のご注意              | 62 |
| § 1 5.3 交換部品                  | 62 |
|                               |    |

- 付表1 ディップスイッチ(S1~3)設定一覧
- 付表2 保護動作および復旧方法
- 付表3 LCD表示階層
- 付表4 外部通信システム別設定一覧

# § 1. 安全上のご注意

据付の前に必ずこの「取扱説明書」、その他の付属書類をすべて熟読し、機器の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。

本書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

| 表示    | 表示の意味  |
|-------|--|
| ▲ 警告  | 「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が<br>あること」 を示します。            |
| ⚠ 注 意 | 「誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的<br>損害が発生する可能性があること」 を示します。 |

取扱説明書中の図記号は、次の意味を示します。

| 図記号 | 記号の意味  |
|-----|--|
|     | 「してはいけないこと」禁止 を示します。                                     |
|     | : 一般的な禁止を示します。   |
|     | : 水のかかる場所での使用や水にぬらしての使用の禁止を示します。                         |
|     | : ぬれた手での使用の禁止を示します。                                      |
|     | 「必ずしなければならないこと」指示 を示します。<br>具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。 |
|     | ①: 必ずしなければいけない事項を示します。                                   |
|     | <ul><li>: 必ず接地しなければいけないことを示します。</li></ul>                |
|     | 注意(警告を含む)を示します。  |
|     | 具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。                             |
| ^   | ・ 一般的に注意する事項を示します。                                       |
|     | (水) : 感電する可能性がある注意を示します。                                 |
|     | ・ 火災、発煙の可能性がある注意を示します。                                   |
|     | ★ : 回転物によって障害が起こる可能性がある注意を示します。                          |

## § 1.1 保証について

#### (1) 保証

パワーコンディショナは下記に記載の無償修理規定により「納入後1年間は無償修理」とし、1年間経過したものは有償とさせていただきます。また、延長保証する場合はオプション仕様として対応いたします。

なお、本製品の利用または利用不能により生ずる付随的な損害(機器の利用不能、売電収入、事業の中断、買電の増加、またはその他の損失を含むがこれに限定されない)に関して一切の責任を負いません。

#### (2)無償修理規定

- 1. 保証期間中に取扱説明書・本体貼付ラベルなどに従った正常な使用状態でパワーコンディショナが故障した場合には無償修理させていただきます。ただし、本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 2. 故障の際はお買い上げの販売店へご連絡ください。
- 3. 保証期間中でも、次のような場合には有償修理となります。
  - ご使用の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。
  - ・火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電 圧や指定外の電源使用などによる故障および損傷。
  - ・お買い上げ後の輸送や移動および落下など、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。
  - ・納入仕様書、工事説明書、取扱説明書に記載の使用上の注意事項を逸脱した使用。

## § 1.2 安全上の注意事項

## 1. 使用上の注意事項



## 警告



パワーコンディショナのカバーを外さないでください。 感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナが故障し、異臭、異音が発生したときは、停止手順に従いパワーコンディショナをすぐに停止してください。

火災の原因になることがあります。

# $\triangle$






接地線を指定の方法で確実に接続してください。パワーコンディショナは、C種接地工事が必要です。 接地を規定の接地種別で接続しない場合には、感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナの上部に腰掛けたり、乗ったり、踏み台にしたり、寄りかかったりしないでください。パワーコンディショナの破損および脱落などで、けがのおそれがあります。





濡れた手でパワーコンディショナをさわらないでください。 感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。 感電のおそれがあります。



ファンに棒や指などを入れないでください。回転しているファンでけがをするおそれがあります。

#### 2. 保守・点検上の注意事項





- ・保守点検を行う場合は太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、断路器(7回路)をOFF(開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。 感電のおそれがあります。
- ・パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。 感電のおそれがあります。
- ・保守点検は絶縁対策を施した工具(スパナーなど)を使用してください。 感電のおそれがあります。
- ・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。 感電のおそれがあります。



- 指定された人以外は、内部の点検、修理をしないでください。感電、けが、火傷、発煙、発火などのおそれがあります。
- ・パワーコンディショナの質量は約64kgです。不用意に扱わないでください。不用意いに扱うとけがのおそれがあります。



- ・添付品の鍵は保守点検専用の鍵であり、安全に問題の無いように管理してください。
- 保守点検は作業前に時計などの金属物をはずしてから実施してください。 感電、火傷のおそれがあります。
- ・パワーコンディショナの修理または故障部品の交換は、お買い上げ販売店、サービス会社へ依頼してください。
- パワーコンディショナのカバーを外すと感電、火傷のおそれがあります。

## 3. その他の注意事項





・パワーコンディショナは日本国内仕様品です。日本国外での使用については、別途お問い合わせください。 日本国内仕様品を日本国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがありま す。

# § 2. 用語説明

- (1) パワーコンディショナ
  - P73J992RFおよびP73J103RFのことを指します。
  - P73J992RF(FRT要件対応): 定格出力9. 9kW
  - P73J103RF(FRT要件対応): 定格出力10kW
- (2) 太陽電池ストリング
  - 太陽電池モジュールを複数枚直列に接続したものを指します。
- (3)トランスデューサ(T/D)
  - 日射計、気温計等からのアナログ信号を4~20mA(最大値)に変換する信号変換器を指します。
- (4) 直流一括入力
  - パワーコンディショナに内蔵の接続箱機能を使用しない場合を指します。

# § 3. 正しくご使用いただくためのご注意

# ⚠ 注 意



パワーコンディショナの上部に腰掛けたり、乗ったり、踏み台にしたり、寄りかかったりしないでください。パワーコンディショナの破損および脱落などで、けがのおそれがあります。

・吸排気口をふさがないでください。 火災のおそれがあります。



濡れた手でパワーコンディショナをさわらないでください。感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。 感雷のおそれがあります。



ファンに棒や指などを入れないでください。回転しているファンでけがをするおそれがあります。



・保守点検を行う場合は太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、断路器(7回路)をOFF(開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。 感電のおそれがあります。

・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。・感電のおそれがあります。



・断路器は負荷電流を遮断する機能がありませんので、断路器をON/OFFする場合は必ず、太陽電池入力 開閉器(MCCB51)をOFFにしてから行ってください。 感電のおそれがあります。

- (1) 本説明書に示している以外の順序、方法で操作しないでください。順序を誤ると誤操作、または故障する場合があります。
- (2) 本パワーコンディショナは、高周波絶縁方式を採用しているため、商用系統の接地形態(S相接地等)に 関係なくご使用いただけます。
- (3) 使用できる環境条件は以下の通りです。
  - a)屋内または屋外
  - b)周囲温度:−25~+60°C(ただし、40°Cを超える場合は出力を低減します。)
  - c) 相対湿度:90%以下(結露しないこと)
  - d)標高:2000m以下
- (4)使用してはいけない環境条件は以下の通りです。
  - a) 直射日光が当たる場所
  - b)ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
  - c) エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所
  - d)振動、衝撃の加わる場所
  - e) 火花が発生する機器の近傍
  - f)粉塵、鉄粉、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
  - g)切削油等のオイルミストがある場所
  - h)人が常時いる場所や騒音が反響するなど、騒音の制約を受ける場所
  - i) 住宅(一般家庭において日常生活する場所)
  - j) 磁束による影響の制約を受ける場所(磁束を受けるものより3m以内の場所)
  - k) 放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間 場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
  - 1) ラジオ、テレビジョン受信機等がパワーコンディショナから3m以内にある場所 ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
  - m)騒音に厳しい制約を受ける場所
  - n) 電気的雑音について厳しい制約を受ける場所
  - o) 医療機器の近く
    - 医療用機器が誤動作する恐れがあります。
  - p) アマチュア無線アンテナの近く
  - q) 塩害の影響を受ける場所(塩害地域)
    - 塩害地域:海岸より500m以内の場所としますが、これを超える地域におきましても、建物の屋根 (カラーベスト)・外壁等に塩害対策を施している場合は、塩害地域とみなします。
- (5) パワーコンディショナの操作・保守スペースとして正面側に650 mm 以上、通気スペースとして上面側に100mm以上、左右両側面に200mm以上、底面側に500mm以上のスペースを空けてください。
- (6) 太陽電池パネルの正極と負極がそれぞれ太陽電池入力端子のP1~P7、N1~N7 (接続箱機能を使用する場合)、またはPとN (接続箱機能を使用しない場合)に正しく接続されていることを確認してください。

# § 4. 概要

パワーコンディショナは太陽電池パネルによって発電された直流電力を交流電力に変換し、商用電力系統に連系して電力を供給するための交流電源装置です。

## § 4.1 連系運転動作

太陽電池パネルによって発電された直流電力を交流電力に変換し、商用電力系統と連系するために電圧調整および同期調整を行い、交流電力を商用電力が供給されている一般負荷へ供給します。また、日射強度、太陽電池パネル温度等によって変動する太陽電池の出力電力を常に最大電力となるように追従制御を行います。

太陽電池パネルの発電が低下または異常となり、パワーコンディショナへの直流入力電圧あるいは電流が規 定値以下となった場合はパワーコンディショナの運転を停止すると共に商用電力系統からパワーコンディショ ナの出力を切り離し、パワーコンディショナは待機状態となります。

太陽電池パネルの発電が回復しパワーコンディショナへの直流入力電圧が正常に回復した場合は、パワーコンディショナの運転を開始後、パワーコンディショナは商用電力系統に接続して商用電力系統に電力を供給します。

商用電力系統が異常または停電となった場合は、連系保護機能動作により商用電力系統からパワーコンディショナの出力を切り離し、待機状態となります。

商用電力系統が正常に戻り、復電した場合は、一定時間経過後再びパワーコンディショナの運転を開始し、商用電力系統に電力を供給します。

パワーコンディショナは逆潮流により商用電力系統の電圧が上昇した場合は、出力力率を進相に制御し、商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。また、無効電力制御だけでは商用電力系統の電圧を抑制できない場合は、出力電力を減少させ、商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。

パワーコンディショナが故障した場合には、商用電力系統からパワーコンディショナ出力を切り離し、自動的に運転を停止します。

## § 4.2 定格仕様

#### (1) 共通

表4.1 共通定格仕様

| 項目       | 定格・仕様   | 記事         |
|----------|---------|------------|
| 主回路方式    | 自励式電圧形  |            |
| スイッチング方式 | 高周波PWM  |            |
| 絶縁方式     | 高周波絶縁方式 |            |
| 直流側接地の有無 | 非接地     | 接地はオプション対応 |
| 冷却方式     | 強制空冷    |            |
| 周波数判別機能  | 自動      | 固定も設定可能    |

#### (2)連系運転モード時

表4. 2 連系運転モード時定格仕様

| 項目         | 定 格•仕 様  | 記事                           |
|------------|--|------------------------------|
| 定格出力       | 9. 9kW 10kW  | 力率1.0の場合                     |
| 定格入力電圧     | DC400V   |                              |
| 最大許容入力電圧   | DC570V   |                              |
| 入力運転電圧範囲   | DC150V~570V  | 定格出力範囲<br>250V~540V          |
| 最大出力追従制御範囲 | DC190V~540V  |                              |
| 最大入力電流     | DC45A  |                              |
| 入力回路数      | 7  | 接続箱機能使用,注1                   |
| 人刀凹陷数      | 1(直流一括入力)  | 接続箱機能未使用                     |
| 出力電気方式     | 三相3線式  |                              |
| 定格出力電圧     | AC202V   |                              |
| 定格周波数      | 50Hzまたは60Hz  |                              |
| 連系運転範囲     | 電 圧:定格値±20V以内<br>周波数:定格値±1%以内                                  |                              |
| 定格出力電流     | AC28. 3A AC28. 6A  |                              |
| 交流出力電流ひずみ率 | 総合電流5%以下<br>各次調波3%以下   | 定格出力電流比                      |
| 出力力率 注3    | 0.95以上   | 連系運転範囲<br>定格出力<br>力率1.〇設定の場合 |
| 効率         | 93. 5%   | 接続箱機能未使用の場合<br>力率1. 0の場合 注2  |
| 待機損失       | 30W以下  |                              |
| 交流過電流制限値   | 1 1 0%   | 定格出力電流比                      |
| 電力制御方式     | 最大出力追従制御   |                              |
| 出力制御方式     | 電流制御形  |                              |
| 電圧上昇抑制機能   | 210V〜240V (1Vステップ)<br>出荷時設定値:222V                              | 進相無効電力制御、出力制御                |
| 出力力率設定機能   | O. 80~1. 00 (O. 01ステップ)<br>出荷時設定値:1.00                         | 注3                           |
| その他機能      | 自動起動・停止、ソフトスタート入力電流制限、出力電流制限<br>温度上昇出力制限<br>MPPT開始電圧変更、FRT要件対応 |                              |

注1 太陽電池ストリングは同一モジュールを同一直列数で接続してください。 また、太陽電池ストリングの短絡電流は11A以下としてください。

注2 JIS C 8961:2008に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。 注3 系統側から見て遅れ力率です。

# § 4.3 連系保護装置部仕様

連系保護装置部の整定値、検出時限、復帰時限の設定範囲は以下の通りです。

表4.3 系統連系保護機能

|                | 項目                | 検出レベル  | 検出時限                      | 記事    |
|----------------|-------------------|--|---------------------------|-------|
| 系統過電圧<br>OVR   |                   | <u>225</u> /230/235/240V                                 | 0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s | 3相検出  |
| 系統不足電<br>UVR   | 臣                 | 160/165/170/175/ <u>180</u> V                            | 0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s | 3相検出  |
| 系統周波数上昇<br>OFR |                   | 50.5/51.0/ <u>51.5</u> Hz<br>60.6/61.2/ <u>61.8</u> Hz   | 0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s | 1 相検出 |
| 系統周波数低下<br>UFR |                   | 47.5/48.0/48.5/49.0/49.5Hz<br>57.0/57.6/58.2/58.8/59.4Hz | 0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s | 1 相検出 |
|                | 受動的方式<br>電圧位相跳躍検出 | ±3/5/ <u>8</u> /10°                                      | 0.5s以下                    | 1 相検出 |
|                |                   |  |                           |       |
| 復電後の搭          | 设入阻止時間            | 5/150/200/ <u>300</u> s                                  |                           |       |


<sup>※</sup>下線部は出荷時の整定値を示します。

# § 5. 外観および各部名称

## § 5.1 外観

#### (1) 外観

パワーコンディショナの外観と各部の位置を図5.1に、名称と機能を表5.1に示します。






図5.1 外観

表5.1 名称と機能

| 番号 | 名称                      | 機能                        |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | 正面扉                     |                           |
| 2  | 防水平面ハンドル<br>(シリンダー錠付き)  | 正面扉開閉用の操作ハンドル             |
| 3  | パワーコンディショナ固定金具<br>(4ヶ所) | パワーコンディショナを壁や架台に固定するための金具 |
| 4  | 定格銘板(正面扉内側に貼付)          |                           |
| 5  | 吸気口                     | 空気の吸い込み口                  |
| 6  | 電線管接続穴                  | 連系出力配線の導入口                |
| 7  | 電線管接続穴                  | 太陽電池入力配線の導入口              |
| 8  | 電線管接続穴                  | 制御信号等配線の導入口               |
| 9  | 注意銘板(接地)(底面内側に貼付)       |                           |
| 10 | 排気口                     | 空気の吐き出し口                  |

# § 5.2 正面扉内部

パワーコンディショナの正面扉内部の各部の配置を図5.2に、名称と機能を表5.2に示します。




図5.2 正面扉内部

表5.2 名称と機能

| 番号 | 名称               | 機能                       |
|----|------------------|--------------------------|
| 1  | 操作・表示パネル         | <b>状態表示、計測表示、各種設定、操作</b> |
| 2  | 連系出力遮断器 MCCB11   | 連系出力側のブレーカー              |
| 3  | 注意銘板(安全)         |                          |
| 4  | 正面カバー(透明樹脂)      | 保護力バー                    |
| 5  | 太陽電池入力開閉器 MCCB51 | 太陽電池入力側の開閉器              |
| 6  | 結束バンド            | 制御信号用の配線を束ねて固定するためのバンド   |
| 7  | 避雷器              | 太陽電池入力側の避雷器              |
| 8  | 断路器(7回路)         | 太陽電池入力側の断路器              |
| 9  | 直流端子力バー(透明樹脂)    | 保護力バー                    |

## § 5.3 端子部

#### (1) 端子配置

配線用の端子は、パワーコンディショナの正面扉を開けた正面下部(直流端子カバー(透明樹脂)を外す)にあります。端子部の位置を図5.3に、名称と機能を表5.3に示します。




図5.3 端子部

表5.3 名称と機能

| 番号 | 名称                           | 機能               |
|----|------------------------------|------------------|
| 1  | 連系出力端子 R、S、T                 | 系統側の出力端子         |
| 2  | 太陽電池入力端子(7回路)<br>P1~P7、N1~N7 | 太陽電池側の入力端子       |
| 3  | 太陽電池入力端子(1回路(直流一括入力))<br>P、N | 太陽電池側の入力端子       |
| 4  | 制御信号等端子 TB1                  | 外部入出力信号、外部通信用の端子 |
| 5  | 接地端子 E                       | 接地用の端子           |

#### (2)制御信号等端子

パワーコンディショナは計測入力用の日射強度と気温のトランスデューサ(T/D)機能を内蔵しています。パワーコンディショナ内蔵のトランスデューサ(T/D)機能を使用する場合は、a)項を参照してください。各制御信号等の端子内容を、表5.4に示します。

外付けのトランスデューサ(T/D)を使用して計測入力用の日射強度と気温信号を接続する場合は、b) 項を参照してください。各制御信号等の端子内容を、表5.5に示します。

#### a)標準の端子内容

表5.4 制御信号等端子

| 端子種別  | 信号名                                      |             | 端子台 | 端子<br>記号             | 端子径   | 信号内容                       | 入出力仕様   | 備考 |
|-------|--|-------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|---|----|
| 接点入力  | 外部制御                                     | + -         |     | 4 5                  |       | 連系禁止指令<br>閉:連系許可<br>開:連系禁止 | 接点部は下記の電圧・電流の開閉に問題がないこと。<br>DC24V,約17mA(パワーコンディショナ1台あたり)<br>外部制御端子は必要に応じて、外部継電器等の接点を接続してください。 | 注1 |
| 同期入出力 | 無効電力同期                                   | l<br>G      |     | 9 0                  |       | 無効電力変動の<br>同期信号            | DC24V,約 10mA(パワーコンディショナ1台あたり)   | 注2 |
|       | 連系運転                                     |             |     | 20<br>21             |       | 連系運転中                      | <br>  |    |
| 接点出力  | 故障                                       |             |     | 22<br>23             |       | 故障が発生                      | 定格抵抗負荷:<br>  AC250V 1A/DC30V 1A   |    |
|       | 連系保護装置動作                                 |             |     | 24<br>25             |       | 連系保護装置が動作                  | A0230V 1A/D030V 1A  |    |
| 外部通信  | 外部シリアル信号<br>外部通信専用GND<br>シールドアース<br>中継端子 | A<br>B      | TB1 | 26<br>27<br>28<br>14 | M3. 5 | 状態情報<br>故障情報<br>計測情報       | RS-485  |    |
|       | 日射強度                                     | +           |     | 15<br>16             |       | 日射計の出力                     | DCO~10mV<br>(日射計を接続してくださ<br>い)  |    |
| 計測入力  | 気温                                       | А<br>В<br>В |     | 17<br>18<br>19       |       | 測温抵抗体<br>(気温計の出力)          | -50~50℃,<br>Pt100<br>(JIS'97,DIN,IEC751)<br>(3 線式測温抵抗体を接続してください)                              |    |
|       | 予備1<br>予備2                               | + - +       |     | 0<br>1<br>2<br>3     |       | トランスデューサ<br>(T/D)の出力       | DC4~20mA  | 注3 |

注1 "開"となった場合、待機状態となります。"開"から"閉"状態となった場合、一定時間後に運転を再開します。ただし、標準設定のb接点仕様の場合です。

注2 パワーコンディショナが構内同一バンクに4台以上ある場合に接続します。

注3 外付けのトランスデューサ(T/D)からの信号を接続することができます。

b)外付けのトランスデューサ(T/D)を使用して日射強度と気温信号を接続する場合の端子内容 ※計測入力以外は a)標準の端子内容と同じです。表5.4を参照してください。

表5.5 制御信号等端子

| 端子種別 | 信号名  |     | 端子台 | 端子<br>記号 | 端子径 | 信号内容      | 入出力仕様       | 備考       |
|------|------|-----|-----|----------|-----|-----------|-------------|----------|
|      | 日射強度 | +   |     | 15<br>16 |     |           |             | 注1<br>注3 |
| 計測入力 | 気温   | 1 + |     | 17<br>18 |     | トランスデューサ  | DC4~20mA    | 注2<br>注3 |
|      | 予備1  | +   |     | 0<br>1   |     | (T/D) の出力 | D04, 92011A | 注4       |
|      | 予備2  | +   |     | 2        |     |           |             | 注4       |

- 注1 外付けの日射強度用トランスデューサ(T/D)からの信号を接続する端子です。
- 注2 外付けの気温用トランスデューサ(T/D)からの信号を接続する端子です。
- 注3 外付けのトランスデューサ(T/D)からの信号を接続する場合は、プリント基板P3のジャンパーピン(JP3, JP4)の設定変更が必要となります。設定変更方法は、§6.6「日射計・気温計の設定」を参照してください。
- 注4 外付けのトランスデューサ(T/D)からの信号を接続することができます。

## § 5.4 操作・表示パネル

操作・表示パネルのレイアウトを図5.4に、名称と機能を表5.6に示します。




図5. 4 操作・表示パネルレイアウト

表5.6 名称と機能

| 番号  | 名称              | 機能  |
|-----|-----------------|---|
| 1   | 「CONTRAST」ボリューム | LCDのCONTRASTを調整するボリュームです。右方向に回すと濃くなり、左方向に回すと薄くなります。   |
| 2   | LCD(液晶ディスプレイ)   | LCDは、計測情報、状態情報、履歴情報、各種設定等の表示を行います。一定時間スイッチによる操作が無い場合、自動的に"MENU"画面に戻ります。また、"MENU"画面の状態で、更に一定時間スイッチによる操作が無い場合は表示を消します。表示を復帰させたい場合は「MENU」スイッチを押してください。 |
| 3   | 「ALARM」LED      | 赤色のLEDで、故障が発生している場合に点灯します。  |
| 4   | 「RUN」LED        | 緑色のLEDで、運転中に点灯し、待機中は点滅します。  |
| 5   | 「S1」スイッチ        | 8個(SW1~8)のスイッチで構成されたディップスイッチで、システムの設定を行うために使用します。   |
| 6   | 「S2」スイッチ        | 8個(SW1~8)のスイッチで構成されたディップスイッチで、システムの設定を行うために使用します。   |
| 7   | 「S3」 スイッチ       | 8個(SW1~8)のスイッチで構成されたディップスイッチで、システムの設定を行うために使用します。   |
| 8   | 「◁」スイッチ         | LCDの表示画面を切り換えるために使用します。 "←" が選択肢の左側に表示されている場合は指し示している方向の選択肢に移動します。  |
| 9   | 「△」スイッチ         | LCDの表示画面を切り換えるために使用します。 "MENU" 画面以外のとき、前の画面に戻ります。   |
| 10  | 「▷」スイッチ         | LCDの表示画面を切り換えるために使用します。 "→" が選択肢の右側に表示されている場合は指し示している方向の選択肢に移動します。  |
| (1) | 「RUN/STOP」スイッチ  | 運転/停止を行うスイッチです。運転条件が整っている場合に押すと待機状態(「RUN」LEDが点滅)となり、その後運転状態(「RUN」LEDが点灯)になります。<br>また、待機または運転状態にある場合にこのスイッチを押すと停止状態(「RUN」LEDが消灯)になります。               |
| 12  | 「MENU」スイッチ      | LCDに"MENU"画面を表示させるスイッチです。   |
| 13  | 「SET」スイッチ       | LCDの表示画面に選択項目が表示されている場合は、「SET」スイッチを押すと選択項目の画面に切り換わります。また、設定値の選択画面では、「SET」スイッチを押すことにより、表示されている値が決定されます。  |
| 14) | 「RESET」スイッチ     | 故障の復帰用スイッチです。故障を復旧させた後、「RESET」スイッチを押すと③の「ALARM」LEDが消灯します。   |

# § 6. システム設定(受電前)

# ★ 注 意



・システム設定(受電前)の前に太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)を OFFにしてください。 感電のおそれがあります。

本項の設定は、必ず受電前(太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)がOFFされている状態)に行ってください。受電した状態で設定を変更しても設定は有効になりません。

各設定を行うディップスイッチS1~3は操作・表示パネルの右上にあります。ディップスイッチの設定状態の例を図6.1に示します。なお、ディップスイッチS1~3の出荷時の設定は付表1「ディップスイッチ(S1~3)設定一覧」を参照してください。




図6.1 ディップスイッチの設定状態の例(「S1~3」共通)

## § 6.1 周波数判別の設定

商用電力系統の電圧を受電することにより定格周波数の判別を自動で行うか、固定とするかを設定します。 この設定はディップスイッチ「S1」で行ってください(§6の図6.1参照)。

①SW1の設定(実際のスイッチには"1"と表記されています)

周波数判別を自動で行う場合は "OFF"、周波数を固定にする場合は "ON"に設定してください。 "ON"に設定した場合は、2SW2の設定も行ってください。

周波数判別を自動に設定すると商用電力系統の電圧を受電することにより定格周波数を自動で判断します。 50Hzの地域で商用電力系統受電前に連系保護装置の試験を行いたい場合は固定に設定し、②SW2の設定で50Hzの"ON"に設定してください。

②SW2の設定(実際のスイッチには"2"と表記されています)

SW 1 の設定で、周波数判別を固定に設定した場合に有効となります。60Hzで固定したい場合は "0FF"、50Hzで固定したい場合は "0N" に設定してください。

| ディップスイッチ | スイッチ番号 | 機能        | 設定  | 状 態  | 備考    |
|----------|--------|-----------|-----|------|-------|
| S1       | SW1    | 周波数判別     | OFF | 自動   | 出荷時設定 |
|          |        |           | ON  | 固定   |       |
|          |        | 国油粉田宁     | OFF | 60Hz | 出荷時設定 |
|          | 3002   | SW2 周波数固定 |     | 50Hz |       |

表6.1 周波数判別の設定一覧表

## § 6.2 停電復帰の設定

商用電力系統が停電から復帰した場合のパワーコンディショナの動作を設定します。 この設定はディップスイッチ「S1」で行ってください(§6の図6.1参照)。

①SW4の設定(実際のスイッチには"4"と表記されています)

自動的に再始動させる場合は"OFF"、手動で再始動する場合は"ON"に設定してください。"ON"に設定した場合は「RUN/STOP」スイッチを押すことで再始動します。(手動に設定した場合、異常表示「ACO3」がLCDに表示されている間は「RUN/STOP」スイッチを押しても運転を開始しません。「ACO3」の表示が消えてから「RUN/STOP」スイッチを押してください。)

| 式O. 2 庁电及师の放足 見衣 |        |      |     |     |       |  |
|------------------|--------|------|-----|-----|-------|--|
| ディップスイッチ         | スイッチ番号 | 機能   | 設定  | 状 態 | 備考    |  |
| S 1              | SW4    | 停電復帰 | OFF | 自動  | 出荷時設定 |  |
| 31               | 3 W 4  |      | ON  | 手動  |       |  |

表6 2 停電復帰の設定一覧表

## § 6.3 外部通信機能の設定

パワーコンディショナは、外部通信インターフェース(RS-485)を備えており、2台以上のパワーコンディショナ、外部のパーソナルコンピュータ、データ収集装置等との間で通信を行う機能を持っています。 ※外部のパーソナルコンピュータを接続する場合は、パワーコンディショナに対応可能なソフトウェアであることを確認してください。対応不可能なソフトウェアの場合、通信用 I Cが破損する場合があります。

## § 6.3.1 装置モードの設定

外部通信における装置モードを設定します。 この設定はディップスイッチ「S1」で行ってください(§6の図6.1参照)。

- ①SW8の設定(実際のスイッチには "8" と表記されています)
  - 外部にデータ収集装置(パーソナルコンピュータ等)等の「親機」となる装置(データを要求する装置) が設置されている場合 → 「子機」= "OFF"に設定してください。
    - ※外部にデータ収集装置(パーソナルコンピュータ等)等のデータを要求する装置がある場合、パワーコンディショナを親機に設定すると、通信基板を破損することがありますので、必ずパワーコンディショナを子機に設定してください。
  - 外部に「親機」となる装置(データを要求する装置)が設置されない状態で、複数台の並列運転機間で外 部通信を行う場合や、表示装置等の「子機」となる装置(データを要求しない装置)が設置される場合 → 装置番号: ○1のパワーコンディショナの本スイッチを「親機」= "ON"に設定してください。

| ディップスイッチ | スイッチ番号 | 機能    | 設定  | 状 態   | 備考    |  |
|----------|--------|-------|-----|-------|-------|--|
| S1       | SW8    | 装置モード | OFF | 子機 注1 | 出荷時設定 |  |
| 31       | 300    |       | ON  | 親機 注1 |       |  |

表6.3 装置モードの設定一覧表

注1. 親機は外部通信を使用している場合、子機に通信データ要求を行う場合に設定します(装置番号: 01を 親機に設定)。子機は外部通信を使用している場合、親機からの通信データ要求に対して情報を送信する 場合に設定します(装置番号:02~27)。

## § 6.3.2 装置番号の設定

装置番号01から最大27まで設定することができます。 装置番号の設定はディップスイッチ「S2」で行ってください(§6の図6.1参照)。

- ①SW1~SW3(実際のスイッチには"1"~"3"と表記されています)は操作禁止です。設定を変更しないでください。
- ②SW4~SW8の設定(実際のスイッチには"4"~"8"と表記されています) 装置番号の設定を表6. 4を参照して行ってください。 外部通信を行わないパワーコンディショナは装置番号"01"の設定としてください。
- ※外部通信を行う場合、同一の装置番号を設定しないでください。通信用 I Cが破損する場合があります。

表6. 4 装置番号設定一覧表

|      | 表の、4 表直留写成是一見表<br>ディップスイッチS2 |     |     |     |     |       |
|------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 装置番号 | SW4                          | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 備考    |
| 01   | ON                           | OFF | OFF | OFF | OFF | 出荷時設定 |
| 02   | OFF                          | ON  | OFF | OFF | OFF |       |
| 03   | ON                           | ON  | OFF | OFF | OFF |       |
| 04   | OFF                          | OFF | ON  | OFF | OFF |       |
| 05   | ON                           | OFF | ON  | OFF | OFF |       |
| 06   | OFF                          | ON  | ON  | OFF | OFF |       |
| 07   | ON                           | ON  | ON  | OFF | OFF |       |
| 08   | OFF                          | OFF | OFF | ON  | OFF |       |
| 09   | ON                           | OFF | OFF | ON  | OFF |       |
| 10   | OFF                          | ON  | OFF | ON  | OFF |       |
| 11   | ON                           | ON  | OFF | ON  | OFF |       |
| 12   | OFF                          | OFF | ON  | ON  | OFF |       |
| 13   | ON                           | OFF | ON  | ON  | OFF |       |
| 14   | OFF                          | 07  | ON  | ON  | OFF |       |
| 15   | ON                           | 07  | ON  | ON  | OFF |       |
| 16   | OFF                          | OFF | OFF | OFF | ON  |       |
| 17   | ON                           | OFF | OFF | OFF | ON  |       |
| 18   | OFF                          | ON  | OFF | OFF | ON  |       |
| 19   | ON                           | ON  | OFF | OFF | ON  |       |
| 20   | OFF                          | OFF | ON  | OFF | ON  |       |
| 21   | ON                           | OFF | ON  | OFF | ON  |       |
| 22   | OFF                          | ON  | ON  | OFF | ON  |       |
| 23   | ON                           | ON  | ON  | OFF | ON  |       |
| 24   | OFF                          | OFF | OFF | ON  | ON  |       |
| 25   | ON                           | OFF | OFF | ON  | ON  |       |
| 26   | OFF                          | ON  | OFF | ON  | ON  |       |
| 27   | ON                           | ON  | OFF | ON  | ON  |       |

## § 6.3.3 終端抵抗の設定

- ・外部通信を行う場合に終端となるパワーコンディショナやその他の機器は、終端抵抗をセットしてください。また、終端とならないパワーコンディショナやその他の機器は終端抵抗をセットしないでください。
- ・終端抵抗の設定を行う場合は、図6.2を参照してネジ(※部:3箇所)を緩め、正面カバー(透明樹脂)を上に持ち上げて取り外してください。正面カバーを上に持ち上げる際、上部金具(A部(2箇所))より取り外してください。
- ・終端抵抗の設定は図6.3に示すジャンパーピンJP2(プリント基板P3上)により表6.5を参照して行ってください。





図6.2 正面カバー(透明樹脂)の取り外し方法






図6.3 JP2の位置


表6.5 JP2の設定


| 外部通信用終端抵抗 | JP2                   | 備考    |
|-----------|-----------------------|-------|
| 無し        | ON<br>OFF側ショート<br>OFF | 出荷時設定 |
| 有り(セット)   | ON側ショート<br>OFF        |       |

## § 6.3.4 装置番号と終端抵抗の設定例

#### (1)外部通信を使用する場合

PC 等:データ収集装置(パーソナルコンピュータ)等  $_{,}$   $_{,}$   $_{/F}$ : RS-485/232C 変換器等





## § 6.4 外部制御の設定

外部に設置する継電器等の接点出力は通常b接点としてください。 また、外部制御復帰の手動、自動の設定については、電力会社の指示に従ってください。 この設定はディップスイッチ「S3」で行ってください(§6の図6.1参照)。

- ①SW1~6 (実際のスイッチには"1"~"6"と表記されています) は操作禁止です。 設定を変更しないでください(出荷時設定は"OFF")。
- ②SW7の設定(実際のスイッチには"7"と表記されています) 外部接点入力による外部制御が動作後、復帰した場合のパワーコンディショナの動作を選択します。自動 的に再始動させる場合は"OFF"、手動で再始動する場合は"ON"に設定してください。"ON"に 設定した場合は「RUN/STOP」スイッチを押すことで再始動します。(手動に設定した場合、異常表 示「ST23」がLCDに表示されている間は「RUN/STOP」スイッチを押しても運転を開始しませ ん。「ST23」の表示が消えてから「RUN/STOP」スイッチを押してください。)
- ③SW8の設定(実際のスイッチには"8"と表記されています) 外部継電器等の無電圧接点の"閉"または"開"によりパワーコンディショナを運転(連系許可)、待機 (連系禁止) 状態とする設定を行います。 出荷時設定は「b接点」="ON"となっています。b接点での運用を推奨しています。

表6.6 外部制御の設定一覧表

| DO: O / BENDER DIOX PED |        |            |     |     |                           |
|-------------------------|--------|------------|-----|-----|---------------------------|
| ディップスイッチ                | スイッチ番号 | 機能         | 設定  | 状 態 | 備考                        |
| \$3                     | SW1~6  | 操作禁止       | OFF |     |                           |
|                         | SW7    | 外部制御復帰     | OFF | 自動  | 出荷時設定                     |
|                         | 5W 1   | 7下中市山山村 多市 | ON  | 手動  |                           |
|                         |        |            | OFF | a接点 | 閉:連系禁止<br>開:連系許可          |
|                         | SW8    | 外部制御       | ON  | b接点 | 出荷時設定<br>閉:連系許可<br>開:連系禁止 |

外部制御:外部継電器等の無電圧接点の"閉"または"開"によりパワーコンディショナを運転(連系許可)、 待機(連系禁止)状態とするときに使用します。

※外部制御(SW8)の設定をa接点に変更する場合は、断線など発生した場合のフェイルセーフについて 考慮いただき運用してください。

## § 6.5 無効電力同期信号の設定

構内同一バンクにパワーコンディショナを4台以上連系する場合は、単独運転検出機能の能動的方式の検出 感度を低下させないために、パワーコンディショナ間で無効電力同期信号の有効/無効の設定およびパワーコ ンディショナ間の配線を接続する必要があります。なお、パワーコンディショナの接続台数は最大27台です。 また、3台以下で使用の場合は無効電力同期信号を接続する配線は必要ありません。

- ・無効電力同期信号の配線は工事説明書の§10.3(5)「無効電力同期信号の配線」を参照してください。
- ・無効電力同期信号の設定は、図6.4に示すジャンパーピンJP1(プリント基板P3上)により、表6.7を参照して行ってください。マスター機は無効同期信号を有効、スレーブ機は無効同期信号を無効に設定してください。




図6.4 JP1の位置

表6.7 JP1の設定

|       | 無効同期信号 | JP1の設定           | 備考    |
|-------|--------|------------------|-------|
| マスター機 | 有効     | MS側ショート<br>SL MS | 出荷時設定 |
| スレーブ機 | 無効     | SL側ショート<br>SL MS |       |

## § 6.6 日射計・気温計の設定

指定された出力仕様の日射計と気温計(仕様は§5.3(2)a)を参照)の出力信号をパワーコンディショナに直接接続することができます(内蔵トランスデューサ機能)。

その他に外付けのトランスデューサからの 4~20mA の出力信号を接続することができます。日射計、気温計の接続方法による、パワーコンディショナの設定方法について説明します。

## § 6.6.1 内蔵トランスデューサ機能使用の場合の設定

設定は図6.5に示すジャンパーピンJP3、JP4(プリント基板P3上)により行い、JP3、JP4を「A」側(出荷時設定)に設定してください。

※JP3、JP4の設定を誤ると日射強度と気温が正常に表示されませんので注意してください。




図6.5 JP3、JP4の設定「A側」

## § 6.6.2 外付けのトランスデューサ使用の場合の設定

設定は図6.6に示すジャンパーピンJP3、JP4(プリント基板P3上)により行い、JP3、JP4を「B」側に設定してください。

※JP3、JP4の設定を誤ると日射強度と気温が正常に表示されませんので注意してください。




図6.6 JP3、JP4の設定「B側」

# § 7. システム設定(受電後)

本項の設定および確認は、配線の確認後、受電(太陽電池入力または連系出力が正常に入力されている状態) し、パワーコンディショナが停止している状態で行ってください。受電方法は§8.1「連系運転手順」の手順1~4を参照してください。

※パワーコンディショナが運転または待機中に設定を変更しても設定は有効になりません。

各整定値の確認、変更方法は§7.1.1(1)「UV検出値の確認・変更」、(2)「UV検出時限の確認・変更」を例とし付表3「LCD表示階層」を参照して行ってください。

§ 7. 1「連系保護機能の設定と確認」、§ 7. 2「電圧上昇抑制機能の設定と確認」、§ 7. 4「出力力率の設定と確認」、§ 7. 5「外部制御復帰時間の設定と確認」の各整定値は電力協議によって決められる値です。変更する場合は電力会社の指示に従って変更してください。

## § 7.1 連系保護機能の設定と確認

連系保護機能の整定値は、操作・表示パネル上のLCDと各スイッチにより、設定変更および確認することができます。

操作・表示パネルについては、§ 5. 4「操作・表示パネル」を参照してください。

## § 7.1.1 系統不足電圧(UV)検出

表7.1 UV検出値の整定値一覧

| UV検出値整定値(SET UV D.P.) | 備考     |
|-----------------------|--------|
| 160V                  |        |
| 165V                  |        |
| 170V                  |        |
| 175V                  |        |
| 180V                  | 出荷時整定値 |

表7.2 UV検出時限の整定値一覧

| UV検出時限整定値(SET UV D.T.) | 備考     |
|------------------------|--------|
| 0. 5s                  |        |
| 1. Os                  | 出荷時整定値 |
| 1. 5s                  |        |
| 2. Os                  |        |

#### (1) UV検出値の確認・変更

| 手順 | プロマ快出値の確認・変更<br>操作                           | 表示                           | ポイント  |
|----|--|------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→  |   |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→     |   |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→     |   |
| 4  | 「SET」を押します。                                  | SETUP L/P [ UV ]→            |   |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | SETUP UV<br>[DETECT POINT]→  |   |
| 6  | 「SET」を押します。                                  | SET UV D. P.<br>←[ *180V ]   | 出荷時整定値は180Vです。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。               |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「◁」「♪」により設定する値を<br>表示させてください。 | SET UV D. P.<br>←[ 175V ] →  | 例:175Vに設定<br>整定値を表示させるだけでは設定変更<br>されません。                |
| 8  | 「SET」を押します。                                  | SET UV D. P.<br>←[ *175V ] → | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。 |

#### (2) UV検出時限の確認・変更

| 手順 | 2) UV検出時限の確認・変更<br>操 作                       | 表示                            | ポイント  |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→   |   |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→      |   |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→      |   |
| 4  | 「SET」を押します。                                  | SETUP L/P [ UV ]→             |   |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | SETUP UV<br>[DETECT POINT]→   |   |
| 6  | 「〉」を1回押します。                                  | SETUP UV<br>←[DETECT TIME]    |   |
| 7  | 「SET」を押します。                                  | SET UV D. T.<br>←[ *1. 0 s ]→ | 出荷時整定値は1. Osです。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。              |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「◁」「♪」により設定する値を<br>表示させてください。 | SET UV D. T. ←[ 1. 5 s ]→     | 例:1.5sに設定整定値を表示させるだけでは設定変更されません。                        |
| 9  | 「SET」を押します。                                  | SET UV D. T. ←[ *1. 5 s ]→    | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。 |

# § 7.1.2 系統過電圧(OV)検出

#### (1) OV検出値の確認、変更

表7.3 OV検出値の整定値一覧

| OV検出値整定値(SET OV D.P.) | 備考     |
|-----------------------|--------|
| 225V                  | 出荷時整定値 |
| 230V                  |        |
| 235V                  |        |
| 240V                  |        |

#### (2) OV検出時限の確認、変更

表7. 4 〇V検出時限の整定値一覧

| OV検出時限整定値(SET OV D.T.) | 備考     |
|------------------------|--------|
| 0. 5s                  |        |
| 1. Os                  | 出荷時整定値 |
| 1. 5s                  |        |
| 2. Os                  |        |

## § 7.1.3 系統周波数低下(UF)検出

#### (1) UF検出値の確認、変更

表7.5 UF検出値の整定値一覧

| UF検出値整定値(SET UF D.P.) |         | 備考     |
|-----------------------|---------|--------|
| 50Hz定格時               | 60Hz定格時 | m 5    |
| 47. 5Hz               | 57. OHz | 出荷時整定値 |
| 48. OHz               | 57. 6Hz |        |
| 48. 5Hz               | 58. 2Hz |        |
| 49. OHz               | 58. 8Hz |        |
| 49. 5Hz               | 59. 4Hz |        |

#### (2) UF検出時限の確認、変更

表7.6 UF検出時限の整定値一覧

| UF検出時限整定値(SET UF D.T.) | 備考     |
|------------------------|--------|
| 0. 5s                  |        |
| 1. Os                  | 出荷時整定値 |
| 1. 5s                  |        |
| 2. Os                  |        |

# § 7.1.4 系統周波数上昇(OF)検出

#### (1) OF検出値の確認、変更

表7.7 OF検出値の整定値一覧

| OF検出値整定値(SET OF D.P.) |         | 備考      |
|-----------------------|---------|---------|
| 50Hz定格時               | 60Hz定格時 | ) MB '5 |
| 50. 5Hz               | 60. 6Hz |         |
| 51. OHz               | 61. 2Hz |         |
| 51. 5Hz               | 61. 8Hz | 出荷時整定値  |

#### (2) OF検出時限の確認、変更

表7.8 OF検出時限の整定値一覧

| OF検出時限整定値(SET OF D.T.) | 備考     |
|------------------------|--------|
| 0. 5s                  |        |
| 1. Os                  | 出荷時整定値 |
| 1. 5s                  |        |
| 2. Os                  |        |

## § 7.1.5 单独運転検出機能:受動的方式(位相異常検出)

表7. 9 受動的方式(位相異常検出値)の整定値一覧

| 受動的方式(位相異常検出)整定値<br>(SETUP PHASE) | 備考     |
|-----------------------------------|--------|
| 3°                                |        |
| 5°                                |        |
| 8°                                | 出荷時整定値 |
| 1 0°                              |        |

# § 7.1.6 復帰時間

表7.10 復帰時限の整定値一覧

| 復帰時限整定値(RETURN-TIME) | 備考     |
|----------------------|--------|
| 5 s                  | 通常設定禁止 |
| 150s                 |        |
| 200s                 |        |
| 300s                 | 出荷時整定値 |

# § 7.2 電圧上昇抑制機能の設定と確認

電圧上昇抑制機能の整定値は210V~240Vまで1Vステップで設定できます。出荷時整定値は222Vです。

| 手順 | <u>操作</u>                                     | 表示                              | ポイント   |
|----|---|---------------------------------|--|
| 1  | 「MENU」を押します。                                  | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→     |  |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                   | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→        |  |
| 3  | 「SET」を押します。                                   | SETUP<br>[LINE PROTECT]→        |  |
| 4  | 「〉」を1回押します。                                   | SETUP<br>←[V. R. S. CONT. ]→    |  |
| 5  | 「SET」を押します。                                   | V. R. S. CONTROL<br>←[ *222V ]→ | 出荷時整定値は222Vです。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。<br>210V~240Vまで1Vステップで設定できます。 |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「〈」「 〉」により設定する値を<br>表示させてください。 | V. R. S. CONTROL<br>←[ 225V ]→  | 例:225Vに設定<br>整定値を表示させるだけでは設定変更<br>されません。                               |
| 7  | 「SET」を押します。                                   | V. R. S. CONTROL<br>←[ *225V ]→ | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。                |

# § 7.3 MPPT開始電圧の設定と確認

MPPT制御の開始電圧を設定できます。整定値は190 $V\sim$ 540Vまで10Vステップで設定できます。出荷時整定値は300Vです。

| 手順 | 操作   | 表示                            | ポイント  |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→   |   |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→      |   |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→      |   |
| 4  | 「〉」を2回押します。                                  | SETUP<br>←[MPPT START. V]→    |   |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | SETUP START. V<br>←[ *300V ]→ | 出荷時整定値は300Vです。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。<br>190V~540Vまで10Vステップで設定できます。 |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「〈」「〉」により設定する値を<br>表示させてください。 | SETUP START. V<br>←[ 350V ]→  | 例:350Vに設定<br>整定値を表示させるだけでは設定変更<br>されません。                                |
| 7  | 「SET」を押します。                                  | SETUP START. V<br>←[ *350V ]→ | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。                 |

# § 7.4 出力力率の設定と確認

出力力率の整定値は $0.80\sim1.00$ まで0.01ステップで設定できます。出荷時整定値は1.00です。

| 手順 | 操作   | 表示                           | ポイント   |
|----|--|------------------------------|--|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→  |  |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→     |  |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→     |  |
| 4  | 「〉」を3回押します。                                  | SETUP<br>←[ OUT. PF. ]→      |  |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | SETUP OUT. PF.  [ *1. 00 ]→  | 出荷時整定値は1.00です。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。<br>0.80~1.00まで0.01ステップで設定できます。 |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「◁」「♪」により設定する値を<br>表示させてください。 | SETUP OUT. PF.<br>←[ 0.90 ]→ | 例: O. 90に設定整定値を表示させるだけでは設定変更されません。                                       |
| 7  | 「SET」を押します。                                  | SETUP OUT. PF. ←[ *0. 90 ]→  | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を押してください。                      |

## § 7.5 外部制御復帰時間の設定と確認

外部制御により、パワーコンディショナを待機(連系禁止)状態から運転(連系許可)状態とする時の復帰時間を設定できます。復帰時間の整定値は $0s\sim300s$ まで1sステップで設定できます。出荷時整定値は300sです。(\$6.4「外部制御の設定」で外部制御復帰の設定を「OFF(手動)」にした場合、復帰時間の設定はできません。)

| 手順 | 操作   | 表示                             | ポイント   |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→    |  |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→       |  |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→       |  |
| 4  | 「〉」を4回押します。                                  | SETUP<br>←[EXT. CONTROL ]→     | § 6.4「外部制御の設定」で外部制御復帰の設定を「OFF(手動)」に設定した場合、この画面は表示されません。              |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | EXT. RETURN-TIME<br>←[ *300s ] | 出荷時整定値は300sです。<br>現在の整定値の前に"*"が付いて表示されます。<br>0s~300sまで1sステップで設定できます。 |
|    | 整定値を変更する場合、<br>「◁」「♪」により設定する値を<br>表示させてください。 | EXT. RETURN-TIME<br>←[ 290s ]→ | 例:290sに設定整定値を表示させるだけでは設定変更されません。                                     |
| 7  | 「SET」を押します。                                  | EXT. RETURN-TIME ←[ *290s ]→   | 整定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を押してください。                  |

## § 7.6 外部通信関連の設定

パワーコンディショナは、外部通信インターフェース(RS-485)を備えており、2台以上のパワーコンディショナ、外部のパーソナルコンピュータ、データ収集装置等との間で通信を行う機能を持っています。 ※外部のパーソナルコンピュータを接続する場合は、パワーコンディショナに対応可能なソフトウェアであることを確認してください。対応不可能なソフトウェアの場合、通信用 I Cが破損する場合があります。

### § 7.6.1 装置台数設定

装置台数設定は、外部通信上でパワーコンディショナが同一回線上に何台で構成されているかを設定するものです。1台から最大27台まで設定することができます。

<u>この設定は§6.3.2「装置番号の設定」で設定した装置番号:01のパワーコンディショナで設定</u>を行ってください。

装置番号:02~27までのパワーコンディショナでは設定できません。

| 手順 | 操 作  | 表示                            | ポイント  |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                                 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→   |   |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                  | MENU GRID<br>←[ SETUP ]→      |   |
| 3  | 「SET」を押します。                                  | SETUP<br>[LINE PROTECT]→      |   |
| 4  | 「〉」を4回または5回押します。                             | SETUP<br>←[ SYSTEM ]          | § 6.4「外部制御の設定」で外部制御<br>復帰の設定を、<br>「OFF(手動)」にした場合→4回<br>「ON(自動)」にした場合→5回 |
| 5  | 「SET」を押します。                                  | SETUP SYSTEM [ NUM, OF PCS ]→ |   |
| 6  | 「SET」を押します。                                  | NUMBER OF PCS [ * 1 ]→        | 出荷時設定値は1です。<br>現在の設定値の前に"*"が付いて表示されます。<br>1台〜27台まで設定できます。               |
| 7  | 設定値を変更する場合、<br>「◁」「♪」により設定する値を<br>表示させてください。 | NUMBER OF PCS<br>←[ 5 ]→      | 例:5台に設定<br>設定値を表示させるだけでは設定変更<br>されません。                                  |
| 8  | 「SET」を押します。                                  | NUMBER OF PCS ←[ * 5 ]→       | 設定値の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。                 |

## § 7.6.2 データ収集装置設定

データ収集装置設定は、そのシステムにパーソナルコンピュータなどの外部データ収集装置の有無、もしくはパーソナルコンピュータなどの外部データ収集装置があってRS-485による通信をどのような仕様で行うのか設定するものです。

この設定は§6.3.2「装置番号の設定」で設定した装置番号:01のパワーコンディショナで設定を行ってください。

装置番号:02~27までのパワーコンディショナでは設定できません。

表7.11 データ収集設定値一覧

| KI I I I I I I I |             |                             |        |
|------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| 設 定 条 件          |             | 設定                          |        |
| データ収集装置          | 外部データ収集装置仕様 | データ収集装置<br>(DATA COLLECTOR) | 備  考   |
| 無し               | _           | NO                          | 出荷時設定値 |
| 有り               | データを要求しない   | 110                         |        |
| H H              | データを要求する    | YES                         |        |

| 手順 |   | <b>*</b> =                    | ポイント  |
|----|---|-------------------------------|---|
| 于順 | 操 作<br>———————————————————————————————————— | 表示                            |   |
| 1  | 「MENU」を押します。                                | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→   |   |
| 2  | 「〉」を2回押します。                                 | MENU GRID ←[ SETUP ]→         |   |
| 3  | 「SET」を押します。                                 | SETUP<br>[LINE PROTECT]→      |   |
| 4  | 「〉」を4回または5回押します。                            | SETUP<br>←[ SYSTEM ]          | § 6.4「外部制御の設定」で外部制御<br>復帰の設定を、<br>「OFF(手動)」にした場合→4回<br>「ON(自動)」にした場合→5回 |
| 5  | 「SET」を押します。                                 | SETUP SYSTEM [ NUM. OF PCS ]→ |   |
| 6  | 「〉」を1回押します。                                 | SETUP SYSTEM ←[DATA COLLECT]  |   |
| 7  | 「SET」を押します。                                 | DATA COLLECTOR [ * NO ]→      | 出荷時設定値は NO です。<br>現在の設定値の前に"*"が付いて表示されます。                               |
| 8  | "YES"に変更する場合は<br>「♪」を1回押します。                | DATA COLLECTOR ←[ YES ]       | "YES"を表示させるだけでは設定<br>変更されません。   |
| 9  | 「SET」を押します。                                 | DATA COLLECTOR ←[ *YES ]      | "YES"の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。               |

# § 7.7 積算電力量のリセット

#### (1) 積算電力量のリセット

現在保存されている積算電力量を"O"(ゼロ)にクリアしたい時に、本項に従って行ってください。

| 手順 | 操作                               | 表示                           | ポイント  |
|----|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                     | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→  |   |
| 2  | 「〉」を4回押します。                      | MENU GRID<br>←[ DATA RESET]→ |   |
| 3  | 「SET」を押します。                      |                              | 積算電力量のリセットを行わない場合は、「MENU」を押してください。<br>"MENU"画面に戻ります。              |
| 4  | 積算電力量のリセットを行う場合は、<br>「♪」を1回押します。 | Wh RESET OK?<br>←[ YES ]     |   |
| 5  | 「SET」を押します。                      | Wh RESET                     | 積算電力量のリセットが完了したことを示す"COMPLETE!"が表示されます。<br>終了する場合は「MENU」を押してください。 |

# §8. 運転方法

パワーコンディショナの具体的運転方法は、以下の通りです。 各操作器具および入出力端子については§5.2「正面扉内部」および§5.3「端子部」を参照してください。

## § 8.1 連系運転手順

| 手順   | 操作   |
|------|--|
| 1    | 「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)、「連系出力遮断器」(MCCB11)がOFFになっていることを確認してください。  |
|      | 接続箱機能を使用する場合は、太陽電池ストリングが接続されている、全ての断路器をONにしてください。 出荷時は全ての断路器(7回路)がOFFの状態でストッパーが取り付けられています。太陽電池ストリングが接続されている全ての断路器のストッパーを取り外し、断路器をONの状態にし、再び、ストッパーを取り付けて固定してください。 ※断路器は負荷電流を遮断する機能がありませんので、断路器をON/OFFする場合は必ず、太陽電池入力開閉器(MCCB51)をOFFにしてから行ってください。 |
| 2    | 断路器 出荷時の状態 (4回路接続例) 4回路のストッパーを取り外す ストッパー   |
|      | (4回路接続例)<br>4回路の断路器を<br>ONする<br>ONする<br>(4回路接続例)<br>ONした断路器に<br>ストッパーを取り付ける  |
|      | 「連系出力遮断器」(MCCB11)をONにし、交流を受電してください。<br>その時、LCDに"Now Initializing"と表示後、"MENU"画面が表示される<br>ことを確認してください。   |
| 3    | Now Initializing.  MENU GRID [MEASUREMENT]→  |
|      | "Now Initializing."と表示後、<br>"MENU"画面が表示されます。   |
| 4    | 「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)を投入し、直流を受電してください。   |
| 5    | 「RUN/STOP」スイッチを押して下さい。   |
| 6    | 「RUN」LEDが点滅することを確認してください。  |
| 7    | 商用電力系統が正常であり、直流入力電圧が、約270V以上を約30秒間継続後、運転を開始します。この時「RUN」LEDが点灯します(直流入力電圧の確認時間は、直流電圧が規定値を超えてからの時間です)。<br>運転開始後、直流入力電圧不足により待機状態となった場合は、次の何れかの状態で再び運転を開始   |
| ₩ Га | します。 (a) 直流入力電圧が270 V 以上になってから20分後。 (b) 直流入力電圧が300 V 以上になってから5分後。 <b>車系出力遮断器」(MCCB11)から0Nにしない場合、「AC09(相回転異常)」の検出ができま</b>   |

<sup>※「</sup>連系出力遮断器」(MCCB11)からONにしない場合、「ACO9(相回転異常)」の検出ができません。

# § 8.2 停止手順

| 手順 | 操作   |
|----|--|
| 1  | 運転または待機(「RUN」LEDが点灯または点滅)状態にある時、「RUN/STOP」スイッチを押すと停止します。 |
| 2  | 「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてください。                          |
| 3  | 「連系出力遮断器」(MCCB11)をOFFにして下さい。                             |


# § 9. LCDの表示画面

LCDには各スイッチの操作により、計測情報、故障情報、異常情報、履歴情報および各種設定等の表示を行うことができます。

各表示は"MENU"画面より選択可能です。

## § 9.1 メニュー画面

(1)「MENU」スイッチを押すと"MENU"画面をLCDに表示します。



- (2)「◁」「▷」スイッチにより選択したい項目を表示させます。
- (3) 「SET」スイッチにより表示させた項目が選択され、表示が切り替わります。

### § 9.2 計測值表示画面

計測値表示については§10「計測情報の確認」を参照してください。

### § 9.3 異常情報表示画面

現在発生している異常情報を表10.1に示す異常コードで表示します。異常時の復旧方法は付表2「保護動作および復旧方法」参照してください。

| 手順 | 操作           | 表示  | ポイント   |
|----|--------------|---|--|
| 1  | 「MENU」を押します。 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→                       |  |
| 2  | 「♪」を1回押します。  | MENU GRID ←[ STATUS ]→                            |  |
| Э  | 「SET」を押します。  | 異常がある場合の表示例 STATUS [1. ER25 ]→ 異常が無い場合の表示例 STATUS | 現在発生している異常があるときは、<br>異常情報を表示します。<br>「〈」「〉」により最大5件の異常情報を表示します。<br>異常情報(異常コード)の前に付く番号(1~5)は、異常が発生した順番ではなく、表10.1「異常情報の表示内容一覧」のNoの番号の若い順番です。<br>異常が無い場合は、"NONE"と表示します。 |
|    |              | STATUS  [1. NONE ]→                               | 終了する場合は「MENU」を押してください。   |

表10.1 異常情報の表示内容一覧

| No | コード    | 大口・1 共産     | 履歴 注3 | 備考    |
|----|--------|-------------|-------|-------|
| 1  | ER03-1 | 直流地絡異常      |       | C (#W |
| 2  | ER03-2 | 直流地絡断線      | 0     |       |
| 3  | ERO4-1 | EEPROM異常    | 0     |       |
| 4  | ER04-3 | ±15V異常      | 0     |       |
| 5  | ER04-4 | CPU2間通信異常   | 0     |       |
| 6  | ER04-6 | インバータ制御電源異常 | 0     |       |
| 7  | ER05   | 温度上昇異常      | 0     |       |
| 8  | ER06   | 交流過電流       | 0     |       |
| 9  | ER07   | 直流分流出検出     | 0     |       |
| 10 | ER08-2 | バス不足電圧      | 0     |       |
| 11 | ER08-3 | バス過電圧       | 0     |       |
| 12 | ER08-4 | バス電圧バランス異常  | 0     |       |
| 13 | ER12   | 系統接続異常      | 0     |       |
| 14 | ER13   | インバータ過電流    | 0     |       |
| 15 | ER15   | 遮断器断        | 0     | オプション |
| 16 | ER16   | 設定異常        | 0     |       |
| 17 | ER25   | 無効電力同期パルス異常 | 0     |       |
| 18 | ACO2   | 系統過電圧(OV)   | _     |       |
| 19 | AC03   | 系統不足電圧(UV)  | 0     |       |
| 20 | ACO4   | 系統周波数上昇(OF) | _     |       |
| 21 | ACO5   | 系統周波数低下(UF) | _     |       |
| 22 | ACO6   | 受動的方式検出     | _     |       |
| 23 | ACO7   | 能動的方式検出     | _     |       |
| 24 | ACO9   | 相回転異常       | 0     |       |
| 25 | AC11   | 電圧上昇抑制動作    | 0     |       |
| 26 | ST10   | 制御通信待機      | _     |       |
| 27 | ST11   | 外部通信異常      | _     |       |
| 28 | ST20   | 装置内通信異常     | _     |       |
| 29 | ST23   | 外部制御        | 0     |       |
| 30 | ST30   | 高温時出力制限     | 0     |       |
| 31 | ST40   | 直流過電圧       | 0     |       |
| 32 | ST41   | 直流不足電圧      | _     | 注2    |

注1 No17からNo32の異常情報は、異常状態がなくなると自動的に運転を開始します。ただし、No19 (ACO3) および No29 (ST23) は異常状態がなくなった後の動作を「手動」に設定している場 合、「RUN/STOP」スイッチを押すことで運転を開始します。 注2 夜間や天候が悪い時など、太陽電池が充分に発電していない場合に「ST41」が表示されますが故

障ではありません。太陽電池が発電を再開すると自動的に復帰します。

注3 ○が付いている異常が発生したときに履歴が残ります。

## § 9.4 設定画面

連系保護機能の設定については§ 7. 1「連系保護機能の設定と確認」を参照してください。 その他の設定については§ 7. 2 $\sim$ § 7. 6を参照してください。

## § 9.5 保存データクリア画面

§ 7. 7「積算電力量のリセット」を参照してください。

### § 9.6 試験画面

§ 11「連系保護機能の試験」を参照してください。

## § 9.7 履歴情報表示画面

過去に発生した履歴情報の確認ができます。過去に発生した異常内容を§9.3の表10.1に示す異常コードで表示します。

| 手順 | 操作           | 表示   | ポイント   |
|----|--------------|--|--|
| 1  | 「MENU」を押します。 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→                            |  |
| 2  | 「〉」を3回押します。  | MENU GRID ←[ HISTORY ]→                                |  |
| 3  | 「SET」を押します。  | HISTORY<br>[ HIST. 1 ]→                                | 履歴情報がある場合は、「◁」「▷」により "HIST. 1" から "HIST. 10"まで最大 10 件の履歴情報を表示します。 "HIST. 1" が最新の履歴情報で数字が大きくなるほど古い履歴情報です。 |
| 4  | 「SET」を押します。  | 履歴がある場合の表示例<br>HISTORY 1<br>[1. ERO7 ]→<br>履歴が無い場合の表示例 | 詳細の履歴情報を表示します。 「〈」「〉」により最大5件の異常情報を表示します。  異常が無い場合は、"NONE"と表示します。  終了する場合は「MENU」を押して                      |
|    |              | [1. NONE ]→  | ください。  |

# § 9.8 外部通信情報画面

現在の外部通信の状態を確認することができます。

| 手順   | <br>操 作   | 表示   | ポイント   |
|--|---|--|--|
| 1  | 「MENU」を押します。  | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→                        |  |
| 2  | 「〉」を6回押します。   | MENU GRID<br>←[ OTHERS ]                           |  |
|  |   | 装置番号: 01の場合の表示<br>COMMUNICATE<br>[ O. Po23456789]→ | 現在の通信状態を確認できます。  |
| 3  | 「SET」を押します。   | 装置番号:02の場合の表示<br>PCS NUMBER<br>[ No.02 ]           | 装置番号:01以外のパワーコンディショナは設定した装置番号が表示されます。  終了する場合は「MENU」を押してください。          |
|  | 信状態の見方><br>´-´:未接続(通信を行っていない装置<br>´x´:通信異常が発生している装置<br>´P´:データ収集装置との通信正常<br>´O´、´´1´、´´2´・・:通信正常の装置都<br>´o´:自装置を示す(装置番号:O1) |  |  |
| < 12                                       | 列1>   | <例2>   |  |
|  | (1ページ目の表示例)   |  | ページ目の表示例)  |
|  | COMMUNICATE<br>[ 0. Po23456789]→  |  | COMMUNICATE<br>[ 0. xox3456xxx]→                                       |
|  |   | L  |  |
|  | 装置番号02~09との<br>自装置(装置番号01)<br>データ収集装置との通信正常   |  | 大置番号07~09との通信異常   装置番号03~06との通信正常   装置番号02との通信異常   実置番号01)   集装置との通信異常 |
|  | (2ページ目の表示例)   | (2   | 2ページ目の表示例)   |
|  | COMMUNICATE   |  | COMMUNICATE  |
|  | ←[ 1. <u>0123456789</u> ]→  | _  | ⊢[ 1. <u>01234</u> ]→  |
| 装置番号10~19との通信正常 装置番号15~19未接続 装置番号10~14通信正常 |   |  |  |
|  | (3ページ目の表示例)   |  | 3ページ目の表示例)   |
|  | COMMUNICATE<br>←[ 2. 01234567]  |  | COMMUNICATE<br>←[ 2,]  |
|  | 装置番号20~27との通信正常   |  | 装置番号20~27未接続   |
|  |   |  |  |

# § 1 O. 計測情報の確認

## § 1 O.1 総合計測値

総合計測値の確認ができます。

| 手順 | 操作                              | 表示  | ポイント  |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                    | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→               |   |
| 2  | 「SET」を押します。                     | MEASUREMENT<br>[ SYSTEM ]→                |   |
| 3  | 「SET」を押します。                     | 総合発電電力表示の例 MEAS. (SYST.) [Wac 10.0kW]→    | 総合発電電力が表示されます。                                |
| 4  | 総合積算発電量を確認する場合は、<br>「♪」を1回押します。 | 総合積算発電量表示の例  MEAS. (SYST.)  ←[Wh 300kW・h] | 総合積算発電量が表示されます。<br>終了する場合は「MENU」を押して<br>ください。 |

#### 表10.1 総合計測情報の表示内容一覧

|         | 27. 0   | <u> </u> |
|---------|---------|----------|
| 項目      | 表示      | 備考       |
| 総合発電電力  | Wac kW  | 総合の値     |
| 総合積算発電量 | Wh kW•h | 総合の値 注3  |

- 注1 「総合」とは外部通信で接続された2台以上パワーコンディショナの合計した計測情報のことです。
- 注2 本計測値は目安値です。計量法による検定品ではありませんので、電力料金の取引には使用できません。
- 注3 仕様によっては単位が「MW・h」となります。

## § 1 O.2 装置計測値

装置計測値の確認ができます。

| 手順 | 操作           | 表示                                     | ポイント   |
|----|--------------|--|--|
| 1  | 「MENU」を押します。 | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→            |  |
| 2  | 「SET」を押します。  | MEASUREMENT<br>[ SYSTEM ]→             |  |
| 3  | 「♪」を1回押します。  | MEASUREMENT<br>←[ PCS ]                |  |
| 4  | 「SET」を押します。  | 直流電圧表示の例<br>MEAS. (PCS)<br>[Vdc 300V]→ | 計測情報の画面が表示されます。 「〈」「〉」により表10.2に示す 計測情報を確認できます。 終了する場合は「MENU」を押して 〈ださい。 |

表10.2 装置計測情報の表示内容一覧

| IÌ     | <b>1</b> | 内容           | 備考                                       |
|--------|----------|--------------|--|
| Vdc    | V        | 直流電圧         |  |
| ldc    | Α        | 直流電流         |  |
| Wdc    | kW       | 直流電力         |  |
| Vrs    | V        | 交流電圧(rs)     |  |
| Vst    | V        | 交流電圧(st)     |  |
| Vtr    | V        | 交流電圧 ( t r ) |  |
| l r    | Α        | 交流電流 ( r )   |  |
| Is     | Α        | 交流電流(s)      |  |
| Ιt     | Α        | 交流電流 ( t )   |  |
| F      | Hz       | 交流周波数        |  |
| Wac    | kW       | 交流電力         |  |
| Wh     | kW•h     | 積算電力量        |  |
| IRR.   | V        | 日射強度         | 0~10mV→1V~5V(注1)<br>4mA~20mA→1V~5V(注2)   |
| TEMP.  | V        | 気温           | -50℃~50℃→1V~5V(注1)<br>4mA~20mA→1V~5V(注2) |
| RES. 1 | V        | 予備1          | 4mA~20mA→1V~5V                           |
| RES. 2 | V        | 予備2          | 4mA~20mA→1V~5V                           |

- 注1 内蔵トランスデューサ機能を使用した場合。
- 注2 外付けのトランスデューサを使用した場合。
- 注3 本計測値は目安値です。計量法による検定品ではありませんので、電力料金の取引には使用できません。

# §11. 連系保護機能の試験

パワーコンディショナは、連系保護機能の試験を行う機能を有しており、連系保護装置試験器等を接続することにより、連系保護機能の試験を行うことができます。

- 注1 連系保護機能試験を実施する場合は下記の手順に従って行い、感電などに充分注意してください。
- 注2 交流受電前に連系保護装置の試験を行う場合は、周波数判別機能を"固定"にする必要があります。設定方法は§6.1「周波数判別の設定」を参照してください。
- 注3 連系保護機能の試験を行う場合は、太陽電池が充分に発電している時に行ってください。

### § 1 1.1 試験準備

# ★ 注 意



- ・電源を遮断しても太陽電池や商用電力系統の入出力端子には高電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。
- 感電のおそれがあります。
- ・電源を遮断してもコンデンサには高電圧が印加されていますので、20分間は充電部に触らないでください。 感電のおそれがあります。
- ①操作器具の位置は§5「外観および各部名称」を参照にしながら以下の操作を行ってください。
- ②運転または待機状態(「RUN」LEDが点灯または点滅)の場合は「RUN/STOP」スイッチを押して 停止(「RUN」LEDが消灯)してください。
- ※試験中は「RUN/STOP」スイッチを押さないでください。また、連系出力遮断器(MCCB11)をONにしないでください。
- ③「連系出力遮断器」(MCCB11)をOFFにして下さい。
- ④「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてください。
- ⑤「断路器」(最大7回路)がOFFの場合は、太陽電池入力開閉器(MCCB51)がOFFであることを確認後、断路器をONしてください。
- ※断路器は負荷電流を遮断する機能がありませんので、断路器をON/OFFする場合は必ず、「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてから行ってください。
- ⑥「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をONにしてください。

- ⑦プリント基板P3上のCN16(通常時)側に接続されているコネクタを外し、CN17(試験時)側に差し替えてください(図11.1参照)。
- ⑧連系保護装置試験器の試験電圧出力端子R,S,Tをパワーコンディショナの試験端子R1,S1,T1に接続してください。また、継電器接点入力端子を制御信号等端子(TB1)の24、25にそれぞれ接続してください(図11.1参照)。
- ⑨連系保護機能試験用端子の定格電圧・電流を表11.1に示します。




図11.1 コネクタの差し替えと連系保護装置試験器の接続

表11.1 連系保護機能試験用端子の定格

| 信号名称表示            |         | 信号内容              | 備考                                    |  |
|-------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|--|
|                   |         | 連系保護装置の<br>試験電圧入力 | AC 0~264V                             |  |
| 接点出力:<br>連系保護装置動作 | 1 91 95 |                   | 最大接点容量(抵抗負荷)<br>AC250V/1A<br>DC30V/1A |  |

# § 11.2 UV,OV,UF,OF機能の試験

# ★ 注 意



・RCG-2形を使用して試験を行う場合、試験電圧(AC200V)を出力している状態で、試験項目切替スイッチを「OFR/UFR"に切り替えることは、絶対にしないでください。

RCG-2形の内部でV結線の $60^\circ$ を $180^\circ$ に切り替えているためVTR相にAC400Vが出力されますので、パワーコンディショナが破損する恐れがあります。

連系保護装置試験器は、以下を推奨します。

| 型式     | メーカ名        |
|--------|-------------|
| MVF-1形 | (株)ムサシインテック |
| RCG-2形 | (株)ムサシインテック |

#### RCG-2形を使用する場合の操作方法

- OV、UVの試験後にOF、UFの試験に移る時の操作は、必ず次のとおりとしてください。
- (a) 電圧調整つまみをOにする。
- (b) 電圧計切替スイッチを"VTR"に切り替える。
- (c)試験項目切替スイッチを"OFR/UFR"に切り替える。
- (d) 電圧調整つまみを徐々に回して AC200V に合わせる。

## § 11.2.1 検出値の試験

(1)検出値の試験モードに変更する手順

| 手順 | 操作                                 | 表示                                  | ポイント  |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                       | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→         |   |
| 2  | 「〉」を5回押します。                        | MENU GRID ←[ TEST ]→                |   |
| ε  | 「SET」を押します。                        | TEST UV, OV, UF, OF [DETECT POINT]→ |   |
| 4  | 「SET」を押します。                        | DETECT POINT [ R-S ]→               |   |
| 5  | 「◁」「♪」により検出値の試験を行<br>う相を表示させてください。 | DETECT POINT                        | 例:R-S相に設定<br>設定する相を表示させるだけでは設定<br>変更されません。                |
| 6  | 「SET」を押します。                        | II [ 40 C ] . I                     | 選択した相の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を<br>押してください。 |

※ "DETECT POINT" 画面を表示している間、各検出値の試験を行い易くするため、検出時限:50ms以下、復帰時間:0.5sとなります。「MENU」や「 $\Delta$ 」スイッチを押して、このモードを抜けると設定されている整定値に戻ります。

表11.2 選択可能な検出試験相一覧

| 検出値試験相 | 内 容             |
|--------|-----------------|
| R-S    | R-S間の相の検出がされます。 |
| S-T    | S-T間の相の検出がされます。 |
| T-R    | T-R間の相の検出がされます。 |
| R-S-T  | 全相の検出がされます。     |

#### (2) 検出値の試験方法

- ①連系保護装置試験器からパワーコンディショナの試験入力端子「R1、S1、T1」に、試験電圧(定格電圧:AC200V、 定格周波数:50/60Hz)を印加してください。
- ②このとき試験電圧、周波数が正常ならば、パワーコンディショナの接点出力(連系保護装置動作)が 開路となり、異常であれば、閉路となります。
- ③この状態で試験電圧を変動させることにより、UV、OV検出値の確認ができます。
- ④更に、周波数を変動させることにより、UF、OF検出値の確認ができます。

§11.3「試験終了後の処理」を行ってください。

なお、 $\underline{\mathsf{UF}}$ 、 $\underline{\mathsf{OF}}$ の検出は $\underline{\mathsf{T-Rhll}}$ のの電源を切った後、「 $\underline{\mathsf{MENU}}$ 」スイッチを押して試験を終了し、

## § 11.2.2 検出時限の試験

(1)検出時限の試験モードに変更する手順

| 手順 | 操作                             | 表示                                  | ポイント  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | 「MENU」を押します。                   | MENU GRID<br>[MEASUREMENT]→         |   |
| 2  | 「〉」を5回押します。                    | MENU GRID<br>←[ TEST ]→             |   |
| 3  | 「SET」を押します。                    | TEST UV, OV, UF, OF [DETECT POINT]→ |   |
| 4  | 「〉」を1回押します。                    | TEST UV, OV, UF, OF ←[DETECT TIME ] |   |
| 5  | 「SET」を押します。                    | DETECT TIME [ R-S ]→                |   |
| 6  | 「◁」「♪」により検出値の試験を行う相を表示させてください。 | DETECT TIME [ R-S ]→                | 例:R-S相に設定<br>設定する相を表示させるだけでは設定<br>変更されません。            |
| 7  | 「SET」を押します。                    | 1                                   | 選択した相の前に"*"が付き設定が変更されます。<br>設定を終了する場合は「MENU」を押してください。 |

※ "DETECT TIME" 画面を表示している間、各検出値の試験を行い易くするため、復帰時間: O. 5sとなります。「MENU」や「 $\Delta$ 」スイッチを押して、このモードを抜けると設定されている整定値に戻ります。

表11.3 選択可能な検出試験相一覧

| 検出値試験相 | 内 容             |
|--------|-----------------|
| R-S    | R-S間の相の検出がされます。 |
| S-T    | S-T間の相の検出がされます。 |
| T-R    | T-R間の相の検出がされます。 |
| R-S-T  | 全相の検出がされます。     |

#### (2) 検出時限の試験方法

- ①連系保護装置試験器からパワーコンディショナの試験入力端子「R、S、T」に、試験電圧(定格電圧: AC200V、 定格周波数:50/60Hz)を印加してください。
- ②このとき試験電圧、周波数が正常ならば、パワーコンディショナの接点出力(連系保護装置動作)が 開路となり、異常であれば、閉路となります。
- ③この状態でUV、OV、UF、OF検出時限の確認ができます。 なお、UF、OFの検出はT-R相間のみです。
- ④試験終了後は連系保護装置試験器の電源を切った後、「MENU」スイッチを押して試験を終了し、 § 11.3「試験終了後の処理」を行ってください。

## § 11.3 試験終了後の処理

- (1)連系保護装置試験器の電源をOFFした後、試験のためパワーコンディショナに接続した配線を外してく ださい。
- (2)「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてください。
- (3) 試験開始時に差し替えたコネクタを元に戻してください。 <u>CN17</u>(試験時)側からCN16(通常時)側に必ず差し替えてください。
- (4) §8「運転方法」を参照し、運転させてください。

# § 12. 絶縁抵抗測定

絶縁抵抗測定が必要な場合は下記手順により実施してください。 ただし、図中、外部配線等の記載は省略しています。

# ★ 注 意



・電源を遮断しても太陽電池や商用電力系統の入出力端子には高電圧が印加されている可能性がありますので 注意してください。

感電のおそれがあります。

- 電源を遮断しても20分間は充電部に触らないでください。 感電のおそれがあります。
- 配線を元に戻す際、配線側の端子に直接手で触れないように絶縁グローブ等で作業を行ってください。 感電のおそれがあります。

### § 12.1 太陽電池アレイおよび接続箱機能の絶縁抵抗測定

※接続箱機能を使用しない場合(直流一括入力)は、§12.2「パワーコンディショナの絶縁抵抗測定」から実施してください。その場合は、外部に設置の接続箱等にて絶縁抵抗試験を実施してください。

#### (1) 測定器

絶縁抵抗計(JIS C1302に規定する1000Vのメガ、またはこれと同等の性能を持つもの)

#### (2) 測定手順

- ①パワーコンディショナの正面扉を開け、運転または待機状態の場合(「RUN」LEDが点灯または点滅している場合)は「RUN/STOP」スイッチを押してパワーコンディショナを停止させてください。
- ②「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてください。
- ③「連系出力遮断器」(MCCB11)をOFFにしてください。
- ④「断路器」(7回路)を全てOFFにしてください。
- ※断路器は負荷電流を遮断する機能がありませんので、断路器をON/OFFする場合は必ず、「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)をOFFにしてから行ってください。
- ⑤直流端子カバーを上へ持ち上げ手前に引いて取り外してください。




図12.1 直流端子カバーの位置

⑥図12.2を参照して、A,B,Cの接地線(緑色線)3本を外してください。取り外した配線の端子は、絶縁のためにテーピング処理をしてください。




図12.2 接地線の取り外し箇所

⑦断路器(7回路)を全てONにしてください。

®図12.3を参照して、パワーコンディショナ内部の測定箇所に絶縁抵抗計を接続後、抵抗値を測定し、抵抗値が5MΩ以上であることを確認してください。




図12.3 絶縁抵抗計の接続

⑨測定終了後、絶縁抵抗計を取り外してください。

⑩⑥項で外したA, B, Cの接地線(緑色線)3本を元に戻してください。




図12.4 接続箱機能の絶縁抵抗測定箇所

⑪⑤項で取り外した直流端子カバーを元の通りに取り付けてください。

※絶縁抵抗測定終了後、パワーコンディショナを運転する場合は§8「運転方法」を参照し、運転させてください。

### § 12.2 パワーコンディショナの絶縁抵抗測定

#### (1) 測定器

絶縁抵抗計(JIS C1302に規定する1000Vのメガ、またはこれと同等の性能を持つもの)

#### (2) 測定手順

- ①§12.1(2)項の①~⑥を参照し、接地線(3本)を外してください。
- ②「連系出力遮断器」(MCCB11)および「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)がOFFであることを確認してください。
- ③「断路器」(7回路)を全てOFFにしてください。
- ④「連系出力遮断器」(MCCB11)および「太陽電池入力開閉器」(MCCB51)の上側に取り付けてある端子カバーを手前に引いて取り外してください。




図12.5 端子カバーの取り外し方法

⑤結束バンド (2箇所)を外して、結束バンドで固定されている配線をMCカバー上よりすらしてください。

配線

結束バンド


つまみを手前に持ち上げながら

結束バンドを外した状態

図12.6 結束バンドの取り外し方法

結束バンドを矢印方向へ引っ張り、外します。

⑥MCカバーを取り付けているネジ(※部:2ヶ所)を外し、MCカバーを取り外してください。






図12.8 MC11の接続箇所

⑧図12.9を参照して、パワーコンディショナ内部の測定個所( $a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e$ )に絶縁抵抗計を接続後、抵抗値を測定し、抵抗値が $5M\Omega$ 以上であることを確認してください。




図12.9 絶縁抵抗計の接続




図12.10 パワーコンディショナの絶縁抵抗測定箇所

- ⑨測定終了後、絶縁抵抗計を取り外してください。
- ⑩⑦項でMC11に接続した配線をすべて外してください。
- ⑪⑥項で取り外したMCカバーを元の通りに取り付けてください。
- 25項で外した配線を結束バンドで固定してください。
- ③④項で取り外した端子カバーを元の通りに取り付けてください。
- (4) ①項で外したA, B, Cの接地線(緑色線) 3本を元に戻してください。
- (5) ①項で取り外した直流端子カバーを元の通りに取り付けてください。

※絶縁抵抗測定終了後、パワーコンディショナを運転する場合は§8「運転方法」を参照し、運転させてください。

# § 13. 動作説明

### § 13.1 概説

パワーコンディショナは太陽電池パネルによって発電された直流電力を、交流電力に変換すると共に、交流電力を供給するための変換装置です。また、高周波絶縁方式により太陽電池側と商用電力系統側を絶縁しています。

インバータ部は制御回路の駆動信号を受けて直流電力を商用電力系統の電圧に追従し、周波数に同期した交流電力に変換します。





図13.1 主回路ブロック図

### § 13.2 基本動作

太陽電池パネルから規定の直流入力がある場合は、これを交流電力に変換すると共に、商用電力系統と連系するため電圧調整および同期調整を行って、交流電力を商用電力が供給されている一般負荷へ供給します。また、太陽電池出力は日射強度、パネル温度などにより変動するので、太陽電池の出力電力を常に最大電力となるように追従制御します。



太陽電池パネルの発電が停止もしくは異常となり、直流入力が規定値以下となった場合は商用電力系統から変換部を切離し、パワーコンディショナは待機状態となります。



直流入力が正常に回復した場合は、再びインバータ部を運転し、商用電力系統と連系し電力を供給します。 パワーコンディショナは逆潮流により商用電力系統の電圧が上昇した場合は、出力力率を進相に制御し商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。また、進相力率制御だけでは商用電力系統の電圧を抑制できない場合は、出力電力を約3kWまで減少させ商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。

### § 13.3 直流入力と商用電力系統の異常時の動作

### § 13.3.1 直流入力異常

#### (1) 直流入力異常発生

連系運転中、次の状態でパワーコンディショナは自動的に停止し、かつ商用電力系統から切り離され、 待機状態になります。

- (a) 直流入力電力が低下し、直流電流が定格値の約3%以下となり10秒間継続の場合
- (b) 直流入力電圧が150V以下になった場合

このとき、商用電力系統から切り離されますので系統側からパワーコンディショナに電力は逆流しません。

(2) 直流入力電圧不足からの復帰

連系運転中、次の何れかの状態でパワーコンディショナは自動的に運転し、商用電力系統へ給電を開始します。

- (a) 直流入力電圧が270V以上となってから20分後。
- (b) 直流入力電圧が300V以上となってから5分後。

### § 13.3.2 商用電力系統接続異常

#### (1) 商用電力系統接続異常発生

次の何れかの状態で、パワーコンディショナは自動的に停止し、かつ商用電力系統から切り離され、待機状態になります。

- (a) 商用電力系統が停電した場合。
- (b) 商用電力系統の電圧が、UVの値以下に低下、またはOVの値以上に上昇した場合。
- (c) 商用電力系統の周波数が、UFの値以下に低下、またはOFの値以上に上昇した場合。
- (d)接点入力「外部制御」が"開"となった場合。(外部にOVGR, RPR等の継電器を設置したときに使用)ただし、出荷時設定のb接点仕様の場合です。お客様の仕様によりa接点仕様に変更した場合は"開"と"閉"の条件が逆になります。
- ※パワーコンディショナの連系出力遮断器(MCCB11)や外部にある商用電力系統の遮断器等が、未 投入または、トリップしている場合も待機状態となるため、商用電力系統が正常にも関わらず、長時間 待機状態が継続している場合は、商用電力系統の遮断器等を確認してください。

#### (2) 商用電力系統異常回復

次の全ての条件が成立すると、一定の復帰時間後にパワーコンディショナは自動的に運転し、商用電力系統に連系して給電を開始します。復帰時間の詳細は、§ 7. 1. 6「復帰時間」を参照してください。なお、停電復帰が「手動」に設定されている場合、自動的に運転を開始しませんので、「RUN/STOP」スイッチを押して運転を開始させて下さい。

- (a) 商用電力系統が復電した場合。
- (b) 商用電力系統の電圧、周波数が整定値以内に回復した場合。
- (c)接点入力「外部制御」が"閉"となった場合。ただし、出荷時設定のb接点仕様の場合です。お客様の仕様によりa接点仕様に変更した場合は"開"と"閉"の条件が逆になります。

## § 13.4 故障・異常時の動作と復旧方法

故障・異常時の保護動作および復旧方法を付表2に示します。

# § 1 4. 保守点検

本装置は日常の整備は特に必要ありませんが、装置の機能を充分に維持するために下記の要領により点検を行ってください。

## § 14.1 日常点検項目

# ★ 注 意



・日常点検は必ず実施してください。

日常の点検を行わない場合、発煙、発火の原因になることがあります。

表14.1の日常点検事項を調査点検し、パワーコンディショナの異常および不具合を早期に発見してください。なお、点検周期は、下記点検周期および地震・強風・大雪の後に行ってください。ただし、システム容量が50kW以上の場合は保安規定に従って実施してください。

点検の結果、異常がある場合は販売店またはサービス会社に連絡してください。

表14.1 日常点検項目および点検要領

| 番号 | 点検項目            | 点検要領(点検周期)                                    | 備考                         |
|----|-----------------|---|----------------------------|
| 1  | 外箱の腐食および破損      | 外箱の腐食・さびがなく、充電部が露出していないこと。<br>(日常)            |                            |
| 2  | 外部配線(接続ケーブル)の損傷 | パワーコンディショナへ接続されている配線に<br>損傷がないこと。<br>(毎月1回程度) |                            |
| 3  | 吸排気口の確認         | 障害物やほこりで吸排気口をふさいでいないこと。<br>(日常)               |                            |
| 4  | 異音、異臭、発煙および異常過熱 | 運転時の異常音、異常な振動、異臭および異常な<br>過熱がないこと。<br>(日常)    |                            |
| 5  | 表示部の異常表示        | 表示部に異常コード,「ALARM」LEDの点灯<br>がないこと。<br>(日常)     | 付表2「保護動作および復旧方法」を参照してください。 |
| 6  | 発電状況            | 表示部の発電状況(交流電力、積算電力)に異常<br>がないこと。<br>(日常)      |                            |

# § 14.2 定期点検項目

# ▲ 注 意



・指定された人以外は、内部の保守・点検をしないでください。 感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。



・点検は、パワーコンディショナを完全に停止させ太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFにしてから行ってください。感電のおそれがあります

下表の点検事項を4年に1回以上計画的に実施してください。ただし、システム容量が50kW以上の場合は保安規定に従って実施してください。

点検の結果異常がある場合は販売店またはサービス会社に連絡してください。

表14.2 定期点検項目および点検要領

|    | X 1 4. 2                   | と 正期只快項日のよび只快妥良  |                            |
|----|----------------------------|--|----------------------------|
| 番号 | 点検項目                       | 点検要領   | 備考                         |
| 1  | 外箱の腐食および破損                 | 腐食および破損のないこと。  |                            |
| 2  | 外部配線の損傷および接続端子の緩み          | 配線に異常がないこと。<br>ねじの緩みがないこと。   | 緩みのある部分は増締<br>めをする。        |
| 3  | 接地線の損傷および接続端子の緩み           | 接地線に異常がないこと。<br>ねじの緩みがないこと。  | 緩みのある部分は増締<br>めをする。        |
| 4  | 吸排気口の確認                    | 障害物やほこりで吸排気口をふさいでいないこと。  |                            |
| 5  | 運転時の異常音、振動および異臭の有無         | 運転時に異常音、異常振動および異臭のないこと。  |                            |
| 6  | 絕緣抵抗 注 1<br>(入出力端子一接地間)    | 5MΩ以上<br>測定電圧DC1000V   | § 12「絶縁抵抗測定」<br>を参照してください。 |
| 7  | 表示部の動作確認(表示部表示・発電電<br>力など) | LCDの表示状況および発電状況(交流電力、積算電力量)に異常がないこと。   |                            |
| 8  | 投入阻止時限タイマー動作試験             | パワーコンディショナが停止し、所定時間後自動<br>始動すること。  |                            |
| 9  | 避雷器の確認                     | パワーコンディショナの正面扉を開け、避雷器の<br>3隅の表示が黒色になっていないか確認してく<br>ださい。避雷器の位置は§5.2「正面扉内部」を<br>参照してください。<br>表示部<br><u>避雷器</u> | は、3隅の表示は緑色                 |

注1 直流地絡検出回路の接地線を外してから行ってください。接地線の位置は§5「外観および各部名称」を参照してください。

# § 15. その他

### § 15.1 LCDのお手入れ方法

操作・表示パネルのLCDをクリーニングするときは、セーム皮または柔らかい綿布を使用し、軽く拭いてください。表示部が劣化するため、洗剤やアルコール、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

### § 15.2 長期保管時のご注意

電解コンデンサの通電

電解コンデンサの活性化のため、6カ月に一度はパワーコンディショナの運転をしてください。

### § 15.3 交換部品

装置の期待寿命は1年の平均気温が30℃のとき、15年です。部品の交換で期待寿命を20年まで延長できます。ただし、交換部品については販売店またはサービス会社に連絡してください。

#### 付表1 ディップスイッチ(S1~3)設定一覧

#### (1) ディップスイッチS1, S3の設定

| ディップスイッチ名称 | スイッチ番号    | 設定項目          | 設定  | 状態   | 出荷時設定            | 備考               |
|------------|-----------|---------------|-----|------|------------------|------------------|
|            | SW1 周波数判別 | 田、本業が         | OFF | 自動   | 0                |                  |
|            |           | ON            | 固定  |      |                  |                  |
|            | SW2       | 周波数固定         | OFF | 60Hz | 0                | S1-SW1をONに設      |
|            | SVVZ      | 周/汉数回足        | ON  | 50Hz |                  | 定した場合のみ有効        |
| S1         | SW3       | 操作禁止          | OFF | _    |                  |                  |
| 31         | SW4       | 停電復帰          | OFF | 自動   | 0                |                  |
|            | 3004      | 厅电及师          | ON  | 手動   |                  |                  |
|            | SW5~SW7   | 操作禁止          | OFF | _    |                  |                  |
|            | SW8 装置モード |               | OFF | 子機   | 0                |                  |
|            |           | ΟN            | 親機  |      |                  |                  |
|            | SW1~SW6   | 操作禁止          | OFF | _    |                  |                  |
|            | SW7       | 外部制御復帰        | OFF | 自動   | 0                |                  |
|            | SVV1      | <b>不即则即该师</b> | ON  | 手動   |                  |                  |
| S3         | SW8 外部制御  | OFF           | a接点 |      | 閉:連系禁止<br>開:連系許可 |                  |
|            | SVVO      |               | ON  | b接点  | 0                | 閉:連系許可<br>開:連系禁止 |

<sup>※</sup>網掛け部のスイッチはユーザの操作禁止です。

### (2) ディップスイッチS2の設定

①SW1~SW3:設定禁止(出荷時設定は"OFF") ②SW4~8の設定

| ②SW4~8の設定 |     |     |     |     |     |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 設定内容      | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 備考    |
| 装置番号01    | ON  | OFF | OFF | OFF | OFF | 出荷時設定 |
| 装置番号02    | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF |       |
| 装置番号03    | ON  | ON  | OFF | OFF | OFF |       |
| 装置番号04    | OFF | OFF | 07  | OFF | OFF |       |
| 装置番号05    | ON  | OFF | ON  | OFF | OFF |       |
| 装置番号06    | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF |       |
| 装置番号07    | ON  | ON  | ON  | OFF | OFF |       |
| 装置番号08    | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF |       |
| 装置番号09    | ON  | OFF | OFF | ON  | OFF |       |
| 装置番号10    | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF |       |
| 装置番号11    | ON  | ON  | OFF | ON  | OFF |       |
| 装置番号12    | OFF | OFF | 07  | ON  | OFF |       |
| 装置番号13    | ON  | OFF | ON  | ON  | OFF |       |
| 装置番号14    | OFF | ON  | 07  | ON  | OFF |       |
| 装置番号15    | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF |       |
| 装置番号16    | OFF | OFF | OFF | OFF | ON  |       |
| 装置番号17    | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  |       |
| 装置番号18    | OFF | ON  | OFF | OFF | 07  |       |
| 装置番号19    | ON  | ON  | OFF | OFF | 07  |       |
| 装置番号20    | OFF | OFF | ON  | OFF | ON  |       |
| 装置番号21    | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  |       |
| 装置番号22    | OFF | ON  | ON  | OFF | ON  |       |
| 装置番号23    | ON  | ON  | ON  | OFF | 07  |       |
| 装置番号24    | OFF | OFF | OFF | ON  | ON  |       |
| 装置番号25    | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  |       |
| 装置番号26    | OFF | ON  | OFF | ON  | ON  |       |
| 装置番号27    | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  |       |
|           |     |     |     |     |     |       |

### 付表2 保護動作および復旧方法(1/3)

| LCD             |                 | 保護 | <br>動作 | 故障は        | <br>出力   | 連系保護         |                        |  |
|-----------------|-----------------|----|--------|------------|----------|--------------|------------------------|--|
| 異常表示            | 内容              | GB | MC     | LED,<br>接点 | 外部<br>通信 | 装置動作<br>接点出力 | 故障要因                   | 復旧方法   |
| ER03-1          | 直流地絡異常          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | 直流系の地絡事故               | 直流系(太陽電池側)が地絡しています。<br>太陽電池の正極電路または、負極電路が短絡していないか確認してください。<br>原因除去後、「RESET」スイッチを押して「ALARM」LEDの消灯を確認し、「RUN/STOP」スイッチを押してください。   |
| ER03-2          | 直流地絡断線          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER04-1          | EEPROM異常        | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER04-3          | ±15V異常          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER04-4          | CPU2間通信異常       | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER04-6          | インバータ制御<br>電源異常 | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER05            | 温度上昇異常          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の温度上昇      | 周囲温度が規定値を超えていないことを確認してください。<br>吸排気口の目詰まりや異常がないか確認してください。<br>原因除去後、「RESET」スイッチを押して「ALARM」LEDの消灯<br>を確認後「RUN/STOP」スイッチを押してください。<br>原因が特定できない場合は販売店またはサービス会社にご連絡くだ<br>さい。 |
| ER06            | 交流過電流           | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER07            | 直流分流出検出         | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | 商用電力系統へ直流電流が流出。        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER08-2          | バス不足電圧          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER08-3          | バス過電圧           | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER08-4          | バス電圧バランス<br>異常  | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER12            | 系統接続異常          | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER13            | インバータ過電流        | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | パワーコンディショナ内部の故障        | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ER15<br>(オプション) | 遮断器断            | 0  | 0      | 0          | 0        | _            | 連系出力遮断器 (MCCB11) のトリップ | 販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |

注) GB:ゲートブロック、 MC:解列

### 付表2 保護動作および復旧方法(2/3)

| LCD  |                 | 保護 | 動作 | 故障         | 出力       | 連系保護         |   |  |
|------|-----------------|----|----|------------|----------|--------------|---|--|
| 異常表示 | 内 容             | GB | MC | LED,<br>接点 | 外部<br>通信 | 装置動作<br>接点出力 | 故障要因  | 復旧方法   |
| ER16 | 設定異常            | 0  | 0  | 0          | 0        | I            | ディップスイッチ(S2)の設定異常                                     | § 6「システム設定(受電前)」を参照し、スイッチの設定を確認してください。<br>原因除去後、太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFにし、5秒以上経過後、連系出力遮断器(MCCB11)、太陽電池入力開閉器(MCCB51)の順に再度ONにしてください。 |
| ER25 | 無効電力同期パルス<br>異常 | 0  | 0  | 0          | 0        | 1            | パワーコンディショナ内部の故障<br>または、配線の断線やP3基板のジャン<br>パーピンJP1設定の誤り | 自動的に復帰しない場合は、§ 6.5項「無効電力同期信号の設定」を確認してください。原因が特定できない場合は、販売店またはサービス会社にご連絡ください。   |
| ACO2 | 系統過電圧<br>(OV)   | 0  | 0  | _          |          | 0            | 連系保護機能(OV)が動作しています。                                   | 商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰します。   |
| ACO3 | 系統不足電圧<br>(UV)  | 0  | 0  | _          | _        | 0            | 連系保護機能(UV)が動作しています。                                   | 連系出力遮断器(MCCB11)がONになっているか確認してください。<br>商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰します。<br>停電復帰が「手動」に設定されている場合は、LCDの異常表示(ACO3)が消えてから「RUN/STOP」スイッチを押すことで運転を開始します。   |
| ACO4 | 系統周波数上昇<br>(OF) | 0  | 0  | _          | _        | 0            | 連系保護機能(OF)が動作しています。                                   | 商用電力系統の電圧の周波数が規定値範囲内に戻れば自動的に復<br>帰します。   |
| AC05 | 系統周波数低下<br>(UF) | 0  | 0  | _          | _        | 0            | 連系保護機能(UF)が動作しています。                                   | 商用電力系統の電圧の周波数が規定値範囲内に戻れば自動的に復<br>帰します。   |
| ACO6 | 受動的方式検出         | 0  | 0  | _          | _        | 0            | 連系保護機能(単独運転検出機能:受動<br>的方式)が動作しています。                   | 一定時間経過後自動的に復帰します。  |
| AC07 | 能動的方式検出         | 0  | 0  | _          | _        | 0            | 連系保護機能(単独運転検出機能:能動<br>的方式)が動作しています。                   | 一定時間経過後自動的に復帰します。  |
| ACO9 | 相回転異常           | 0  | 0  | 0          | 0        | _            | 連系出力端子(R, S, T)への接続の<br>相順が違っています。                    | 連系出力端子(R,S,T)への接続(相順)を修正してください。<br>原因除去後、太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFにし、5秒以上経過後、連系出力遮断器(MCCB11)、太陽電池入力開閉器(MCCB51)の順に再度ONにしてください。        |
| AC11 | 電圧上昇抑制動作        | _  | _  | _          | _        | _            | 自動電圧調整機能が動作しています。                                     | 商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰します。   |

注) GB:ゲートブロック、 MC:解列

#### 付表2 保護動作および復旧方法(3/3)

| LCD  |         | 保護 | 動作 | 故障         | 出力       | 連系保護         |   |   |
|------|---------|----|----|------------|----------|--------------|---|---|
| 異常表示 | 内容      | GB | MC | LED,<br>接点 | 外部<br>通信 | 装置動作<br>接点出力 | 故障要因  | 復旧方法  |
| ST10 | 制御通信待機  | 0  | 0  | _          | ı        | _            | 外部通信の停止信号により停止<br>しています。                                | 外部通信の停止信号を解除してください。   |
| ST11 | 外部通信異常  | 1  |    |            | I        | _            | 外部通信(データ計測・表示用通信)の異常、または<br>データ要求のコマンドを10秒<br>以上受信しない場合 | 外部通信を行う親機の電源が投入されているかまたは通信ソフトが動作しているか確認してください。(電源投入から通信開始までには、多少の時間を要します。)§6.3「外部通信機能の設定」を参照し、スイッチや終端抵抗の設定を確認してください。 §7.6「外部通信関連の設定」を参照し、設定内容を確認してください。 データ要求のコマンドを10秒以上受信しなければエラーとなります。 原因除去後、太陽電池入力開閉器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFにし、5秒以上経過後、連系出力遮断器(MCCB11)、太陽電池入力開閉器(MCCB51)の順に再度ONにしてください。 原因が特定できない場合は販売店またはサービス会社にご連絡ください。 |
| ST20 | 装置内通信異常 | l  | l  | _          | ı        | _            | 計測用CPU3の異常  | 日射、気温の計測値が異常の場合は、<br>販売店またはサービス会社にご連絡ください。  |
| ST23 | 外部制御    | 0  | 0  | _          | _        | _            | 接点入力(外部制御)が"開"<br>になっています。(出荷時設定<br>の場合)                | 接点入力(外部制御)につながる外部の回路を確認し、入力信号を"閉"にしてください。(出荷時設定の場合)一定時間経過後自動的に復帰します。<br>外部制御復帰が「手動」に設定されている場合は、LCDの異常表示(ST23)が消えてから「RUN/STOP」スイッチを押すことで運転を開始します。  |
| ST30 | 高温時出力制限 | _  | _  | _          | _        | _            | パワーコンディショナ内部の温<br>度上昇により、出力電力を制限<br>します。                | 周囲温度が規定値を超えていないことを確認してください。<br>吸排気口に異常や目詰まりがないか確認してください。<br>原因が特定できない場合は販売店またはサービス会社にご連絡ください。   |
| ST40 | 直流過電圧   | 0  | 0  | _          |          | _            | 直流電圧が規格値を越えていま<br>す。                                    | 「太陽電池入力端子」の電圧が規格値内になれば自動的に復帰します。  |
| ST41 | 直流不足電圧  | 0  | 0  | _          | _        | _            | 直流電圧が規格値未満です。   | 「太陽電池入力端子」の電圧が規格値内になれば自動的に復帰します。  |

注) GB:ゲートブロック、 MC:解列

#### 付表 3 L C D 表示 階層 (1 / 2) l\*:符号, x:數字, \$:文字

|                   | 1                    | 1                  | 1   |                        | <u>↓ ↑· 行 万, X</u>                        | 数字,\$:文字               | 4                           | ī                           | 5                             |  | 備考   |  |  |
|-------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1行目               | No 2行目               | 1行目                |   | 1行目                    |   | 1行目                    | No   2行                     | 目 1行目                       | No                            | 2行目  | · 順名   |  |  |
| メニュー<br>MENU GRID | 1 計測値<br>MEASUREMENT | 計測値<br>MEASUREMENT | 1 総合<br>SYSTEM                                      | 総合計測値<br>MEAS. (SYST.) | 〈表示例〉<br>1 Wac *xxx.xkW<br>2 WhxxxxxxkW·h |                        |                             |                             |                               |  | 総合発電電力<br>総合積算発電量  |  |  |
|                   |                      |                    | 2 装置<br>PCS   | 装置計測値<br>MEAS. (PCS)   | (表示例) 1 Vdc                               |                        |                             |                             |                               |  | 直流電圧(小数点以下1桁目を四捨五入)<br>直流電流<br>直流電流<br>方流電圧(小数点以下1桁目を四捨五入) Vrs<br>交流電圧(小数点以下1桁目を四捨五入) Vst<br>交流電圧(小数点以下1桁目を四捨五入) Vtr<br>交流流電圧(小数点以下1桁目を四捨五入) Vtr<br>交流流流流 Is<br>交流流電流 Is<br>交流流電流 Is<br>交流流波数<br>交流流力<br>目射強度(IV~5V)<br>気温(IV~5V)<br>予備(IV~5V) |  |  |
|                   | 2 故障情報<br>STATUS     | 故障情報<br>STATUS     | <表示例> 11. ER3-1 22. ER25 33. ST10 44. NONE 55. NONE |                        |   |                        |                             |                             |                               |  | ・異常発生時に対応するコードの表示を行います。<br>また、異常が無い場合は"NONE"を表示します。<br>注)コード表示の順番は、異常が発生した順番ではあり<br>ません。   |  |  |
|                   | 3 設定<br>SETUP        | 設定<br>SETUP        | 1 連系保護<br>LINE PROTECT                              | 連系保護設定<br>SETUP L/P    | 1 UV<br>UV                                | UV設定<br>SETUP UV       | 1 検出値<br>DETECT P<br>2 検出時限 |                             | 1<br>2<br>3<br>4<br>5         | 160V<br>165V<br>170V<br>175V<br>*180V<br>0. 5s   |  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 2 OV<br>0V                                | OV設定<br>SETUP OV       | DETECT T DETECT T DETECT P  | IME SET UV D.T. OV検出値       | 2<br>3<br>4                   | *1. 0s<br>1. 5s<br>2. 0s<br>*225V<br>230V  |  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        |   | 02.00                  | 2 検出時限<br>DETECT T          | OVケンシュツシ゛ケ゛ン                | 3<br>4<br>1<br>2<br>3         | 235V<br>240V<br>0. 5s<br>*1. 0s<br>1. 5s   |  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 3 UF<br>UF                                | UF設定<br>SETUP UF       | 1 検出値<br>DETECT P           |                             | 2 57. 6<br>3 58. 2<br>4 58. 8 | 2. 0s<br>OHz (47. 5Hz)<br>OHz (48. 0Hz)<br>OHz (48. 5Hz)<br>OHz (49. 0Hz)<br>OHz (49. 5Hz) | ・系統周波数により、自動的に50/60Hz用表示に<br>切替えます。  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 4 0F                                      | OC 카, 수                | 2 検出時限<br>DETECT T          |                             | 1<br>2<br>3<br>4              | 0. 5s<br>*1. 0s<br>1. 5s<br>2. 0s<br>6Hz (50. 5Hz)   | ・系統周波数により、自動的に50/60Hz用表示に  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 0F  | OF設定<br>SETUP OF       | 2 検出時限<br>DETECT T          | OINT SET OF D.P.  OF検出時限    | 2 61.2                        | 01.2 (50. 512)<br>2Hz (51. 0Hz)<br>3Hz (51. 5Hz)<br>0. 5s<br>*1. 0s<br>1. 5s               | ・米和周級数により、自動的に50/60H2H表示に<br>切替えます。  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 5 受動<br>PASSIVE-TYPE<br>(ガイドライン)          | 位相異常検出値<br>SETUP PHASE | 1<br>2<br>3<br>4            | 3°<br>5°<br>* 8°<br>10°     | 4                             | 2. 0s  |  |  |  |
|                   |                      |                    |   |                        | 6 復帰時間<br>RETURN-TIME                     | 復帰時間設定<br>RETURN-TIME  | 1<br>2<br>3<br>4            | 5s<br>150s<br>200s<br>*300s |                               |  | 5sは通常、設定禁止です。  |  |  |

- 注1)LCD表示は英文表記であり、表中の和文表記は内容説明用です。
- 注2) Noの欄にある数字はLCDには表示されません。
- 注3) 起動時の初期化処理中は"Now Initializing."と表示されます。

## 付表 3 L C D 表示 階層 (2 / 2)

|            |               |   |                                |   | ↓*:   | :符号, x:∮   | 数字,\$∶文字       |                 |          |     |                  |     |   |
|------------|---------------|---|--------------------------------|---|---|------------|----------------|-----------------|----------|-----|------------------|-----|---|
| 1/         | lu l          | 2                                       |                                | 4/-5  | 3   | 0/- 0      | 1/- 5          | 4               | 0/- 5    | 1/  | 5                |     | 備考  |
| 1行目        | No 2行目        |   | No 2行目                         | 1行目   | No  | 2行目        | 1行目            | No              | 2行目      | 1行目 | No               | 2行目 | 4 ) / 2 = _ = = = = = = = = = = = = = = = = =             |
| (MENU) つづき | 3 (SETUP) つつき | (SETUP) つづき                             | 2 電圧上昇抑制機能設定<br>V. R. S. CONT. | 電圧上昇抑制設定<br>V. R. S. CONTROL                  | 11  | 210V       |                |                 |          |     |                  |     | 1 Vステップで設定できます。   |
|            |               |   | V. R. S. CONT.                 | V. R. S. GUNTRUL                              | 13  | *222V      |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 13  | *ZZZV      |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 31  | 240V       |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   | 3 MPPT開始電圧                     | MPPT開始電圧設定                                    | 1 1   | 190V       |                | $\dashv$        |          |     |                  |     | 10Vステップで設定できます。   |
|            |               |   | MPPT START. V                  | SETUP START, V                                | 1   |            |                |                 |          |     |                  |     | 1 5 7 7 7 7 6 22 2 6 6 7 8                                |
|            |               |   |                                |   |   | * 300V     |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   |   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 21  | 540V       |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   | 4 出力力率                         | 出力力率設定  | 1 1   | *1.00      |                |                 |          |     |                  |     | 0.01ステップで設定できます。  |
|            |               |   | OUT. PF.                       | SETUP OUT. PF.                                | 2   | 0. 99      |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   |   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 21  | 0. 80      |                | +               |          |     | -                |     | 日前別の佐見の刊ウナズ製にしませんはまったもナルノ                                 |
|            |               |   | 5 外部制御復帰時間<br>EXT. CONTROL     | 外部制御復帰時間設定<br>EXT.RETURN-TIME                 |   | 0s<br>1s   |                |                 |          |     |                  |     | 外部制御復帰の設定を手動にした場合は表示されません。                                |
|            |               |   | EXT. CONTROL                   | EXI. KETUKN-TIME                              | 2   | IS         |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 301   | *300s      |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   | 6 システム                         | システム設定  | 1 装置  |            | 装置台数設定         | 1               | * 1      |     |                  |     |   |
|            |               |   | SYSTEM                         | SETUP SYSTEM                                  |   | OF PCS     | NUMBER OF PCS  | اد ا            | 2        |     |                  |     |   |
|            |               |   | (装置番号No. 01の                   |   |   |            |                | "               |          |     |                  |     |   |
| 1          |               |   | 場合のみ表示)                        |   |   |            |                | 27              | 27       |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 2 デー  | タ収集        | データ収集装置        | 1 1             | *ナシ * NO |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   |   |            | DATA COLLECTOR | 2               | 7IJ YES  |     |                  |     |   |
|            | 4 履歴情報        | 履歴情報                                    | 1 履歴 1                         | 履歴 1  | <表  | 示例>        |                |                 |          |     |                  |     | 表示コードは故障情報(STATUS)と共通です。                                  |
|            | HISTORY       | HISTORY                                 | HIST. 1                        | HISTORY 1                                     | 1 1. ST   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 2 2   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 3 3   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 44  |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                | <b>尼</b>                                      | 55  | = /p/>     |                |                 |          |     |                  |     | まニー I*はお院は和 (CTATUC) し サママナ                               |
|            |               |   | 2 履歴 2<br>HIST. 2              | 履歴2<br>HISTORY2                               | ~表<br>11.ST                                       | 示例>        |                |                 |          |     |                  |     | 表示コードは故障情報(STATUS)と共通です。                                  |
|            |               |   | n151. Z                        | HISTORY Z                                     | 222   | 10         |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 2 2   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 3 3   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 5 5   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                | 1   | 1 11  | -          |                | $\dashv$        |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   |   | 1          |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   | 10 履歴 1 0                      | 履歴 1 0  | <表  | 示例>        |                |                 |          |     |                  |     | 表示コードは故障情報(STATUS)と共通です。                                  |
|            |               |   | HIST. 10                       | HISTORY 10                                    | 1 1. ST   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 2 2   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                | Ī   | 3 3   |            | I              |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               |   |                                |   | 44  |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            | 5 /D == *     | /D +- * 6 6/13                          | 154911                         | W 1 = * FFII=OVO                              | 5 5   |            |                | $\dashv$        |          |     | $\rightarrow$    |     | FNOT A SERT LA HIA ENEMIL TOTAL LA LILATA                 |
| 1          | 5 保存データ クリア   | 保存データ クリア                               | 1 電力量リセット                      | ₩·hデータクリア0K?                                  | 1 NO  |            |                |                 |          |     |                  |     | ・[NO]を選択した場合「MENU」画面となります。<br>・[YES]を選択した場合、クリアが終了したメッセージ |
| 1          | DATA RESET    | DATA RESET                              |                                | Wh RESET OK?                                  | 2 YES   |            |                |                 |          |     |                  |     | ・[tes]を選択した場合、クリアが終了したメッセーシ<br>"COMPLETE!"が表示されます。        |
| 1          | 6 計畫除金        | UV, OV, UF, OF試験                        | 1                              | <b>                                      </b> | 1   | R-S        |                | +               |          |     | ++               |     | OUMILLIE: が衣小でもより。  |
|            | 6 試験<br>TEST  | TEST UV, OV, UF, OF                     | 1 検出値<br>DETECT POINT          | 検出値<br>DETECT POINT                           | 2   | 6-7<br>T-2 | I              |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          | 1 1'          | 1201 04,04,01,01                        | DETECT TOTAL                   | DETECT TOTAL                                  | 3   | S-T<br>T-R |                |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          |               |   |                                |   | 4   |            | ŧ゙ ンソウ         |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          |               |   | 2 検出時限                         | 検出時限  | <del>                                      </del> | R-S        | /              | $\dashv \dashv$ |          |     | $\dashv \dagger$ |     |   |
| 1          |               |   | DETECT TIME                    | DETECT TIME                                   | 2   | S-T        |                |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          |               |   |                                |   | 3   | T-R        |                |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          |               |   |                                |   | 4   | R-S-T      | ŧ゙ ンソウ         |                 |          |     |                  |     |   |
|            | 7 その他         | 通信状態                                    | 〈表示例〉                          |   |   |            |                | T               |          |     | $\top$           |     | ・装置番号No.01と通信が正常に行われている号機は、号機                             |
|            | OTHERS        | (装置番号がNo.01の                            | 1 0. Po234X6789                | ←No.05との通信が異常な                                |   |            |                |                 |          |     |                  |     | 番号(データ収集装置は"P")を表示します。(表示例参照)                             |
|            |               | 場合のみ)                                   | 2 1. 0123456X89                | ←No. 17との通信が異常な                               |   |            | I              |                 |          |     |                  |     | ・設定した装置台数以外の表示箇所は"-"を表示します。                               |
| 1          |               | 000000000000000000000000000000000000000 | 3 2. 01234567                  | ←No. 20~27には通信異常                              | gがない場合  | 台          |                |                 |          |     |                  |     | ・"o"は自号機(No. 01)を示します。                                    |
|            |               | COMMUNICATE                             | /= - /p/\                      | 1   |   |            |                | $\dashv$        |          |     | +                |     |   |
|            |               | 装置番号                                    | 表示例》                           | サニュロギリ 00イナフ                                  | 7 4B A  |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
|            | 1 1           | (装置番号がNo. 01以                           | 1 No. 02                       | ←装置番号がNo. 02である                               | 0場台   |            | I              |                 |          |     |                  |     |   |
|            |               | 外の場合)                                   | 〈装置番号異常時の表示例〉                  |   |   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
| 1          |               | PCS NUMBER                              | 〜表直番ち共吊吋の衣示例〉                  |   |   |            |                |                 |          |     |                  |     |   |
| L          | <u> </u>      | I OO NUMDEK                             |                                | ı   |   |            | ı              |                 |          |     |                  |     |   |

- 注1) LCD表示は英文表記であり、表中の和文表記は内容説明用です。
- 注2) Noの欄にある数字はLCDには表示されません。
- 注3) 起動時の初期化処理中は"Now Initializing."と表示されます。

付表4 外部通信システム別設定一覧

|                     |                                    |  | 装置番号:01のユニット           |     |        |            |        |       |                                |        | 装置番号:02のユニット                       |     |              |       |       |                   | 装置番号:03のユニット |        |                       | ⋯⊏           | 装置番号:27のユニット |                           |                  |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|-----|--------|------------|--------|-------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-----|--------------|-------|-------|-------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
|                     | 外部通信のシステム                          | <b>¼構成</b>                                   | S1                     |     |        | S2         | 設定     | 内容    | 22                             | LCD    | 設定内容確認                             |     | 設定区          |       |       | 設定内               |              |        |                       | 定内容確認<br>LCD |              | 設定内容                      | 設定内容確認           |
|                     |                                    |  | (モード)                  |     | (装     | S2<br>置番号) |        | (終)   |                                | SETUP" | LCD<br>" OTHERS"                   | S1  | S            | 2     | JP    | <u>2</u> ] " οτὶὶ | D<br>IERS"   | S1     | S2 JP2 ,              | OTHERS"      | Ľ            | S1 S2 JP2                 | LCD<br>" OTHERS" |
| バワーコンディショナの<br>装置台数 | データ収集装置<br>の有無<br>(データを要求する<br>装置) | PV Monitor,<br>表示装置等の有無<br>(データを要求しない<br>装置) | SW8<br>OFF:子機<br>ON:親機 | SW4 | SW5    | SW6 S      | w7 SI  | W8 OF | sysi<br>なし<br>NUM<br>PC<br>コニッ | . ↓    |                                    | SW8 | 3 SW4 SW5 SW | 6 SW7 | SW8 - |                   |              | SW8 SW | 4 SW5 SW6 SW7 SW8 -   |              | S            | sw8 sw4 sw5 sw6 sw7 sw8 - |                  |
|                     | なし                                 | なし   | OFF                    |     |        |            |        | (     | FF                             | NO     | " O:-o"<br>" 1:"                   |     |              |       |       |                   |              |        | _                     |              |              |                           |                  |
| 1台                  |                                    | あり   | ON                     | ON  | OFF    | OFF        | DEF O  | FF .  | )N 1                           | (なし)   | " 2:                               |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           |                  |
|                     | あり                                 | なし   | OFF                    |     |        |            |        |       | N                              | YES    | " O:Po"<br>" 1:"                   |     |              |       |       | _                 |              |        |                       |              |              |                           | _                |
|                     |                                    | あり   |                        |     |        |            |        | ž     | 1                              | (あり)   | " 2:"                              |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              | L            |                           |                  |
|                     | なし                                 | なし   | ON                     |     |        |            |        |       | N                              | NO     | " 0:-o2"<br>" 1:"                  |     |              |       | 01    | 4                 |              |        | _                     |              |              |                           |                  |
| 2台                  |                                    | あり   |                        | ON  | OFF OF | OFF        | DFF O  | FF    | 2                              |        | " 2:                               | OFF | OFF ON OF    | F OFF | OFF   | " No              | 2"           |        |                       |              |              |                           |                  |
|                     | あり                                 | なし   | OFF                    |     |        |            |        | ).    | 1                              | YES    | " 0:Po2"<br>" 1:"                  |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           | _                |
|                     |                                    | あり   |                        |     |        |            |        |       |                                |        | " 2:                               |     |              |       |       |                   |              |        | <del> </del>          |              | L            |                           |                  |
|                     | なし                                 | なし   | ON                     |     |        |            |        |       |                                | NO     | " 0:-o23"<br>" 1:"<br>" 2:"        |     |              |       | 注     | 1                 |              |        |                       |              |              |                           |                  |
| 3台                  |                                    | あり   |                        | ON  | OFF    | OFF C      | OFF O  | FF 3  | :1 3                           |        | 2                                  | OFF | OFF ON OF    | FOFF  | OFF   | " No              | o.2"         | OFF ON | N ON OFF OFF OFF 注1   | " No.3"      |              |                           |                  |
|                     | あり                                 | なし   | OFF                    |     |        |            |        |       |                                | YES    | " 0:Po23"<br>" 1:"<br>" 2:"        |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           | _                |
|                     |                                    | あり   |                        |     |        |            |        |       |                                |        | 2                                  |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           |                  |
| :                   |                                    |  |                        |     |        |            |        |       | •                              |        |                                    |     |              |       | •     |                   |              |        | •                     |              |              | •                         |                  |
|                     |                                    | なし   |                        |     |        |            |        |       |                                |        | " 0:-o23456789"<br>" 1:0123456789" |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           |                  |
| 0.74                | なし                                 | あり   | ON                     | 011 | ٥      | ٥          | , F.F. | ,     |                                | NO .   | " 1:0123456789"<br>" 2:01234567"   |     |              |       | ۵۲۲ ک | , , ,             | 0"           | 055    | 1 01 055 055 055 34   | " N. O"      |              |                           | " N. OZ"         |
| 27台                 | +10                                | なし   | OFF                    | ON  | OFF    | OFF C      | )FF () | FF  } | 1 2                            |        | " 0:Po23456789"                    | OFF | OFF ON OF    | FIOFF | OFF 注 | 1 " No            | 0.2          | OFF ON | N ON OFF OFF OFF 注1 ' | " No.3"      | C            | DFF ON ON OFF ON ON 注1    | " No.27"         |
|                     | あり                                 | あり   | OFF                    |     |        |            |        |       |                                | YES    | " 1:0123456789"<br>" 2:01234567"   |     |              |       |       |                   |              |        |                       |              |              |                           |                  |

注1:外部通信回路の終端にあたる場合ON、そうでない場合はOFFとする。

LCD "OTHERS" の見方

"-": 未接続(LCD"SETUP"にて設定していない装置)

 $^{\prime\prime}$ x $^{\prime\prime}$ :通信異常が発生している装置

"P":データ収集装置との通信正常

"O"、"1"、"2"・・: 通信正常の装置番号

"o": 自装置を示す(装置番号: O1)

